

桐庐发电机出租 桐庐本地静音发电机租赁

产品名称	桐庐发电机出租 桐庐本地静音发电机租赁
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

桐庐发电机出租 桐庐本地静音发电机租赁

柴油发电机的正常运行的检查

1)发电机出租柴油发电机可在额定条件下连续运行，应监控并检查以下运行参数是否在规定值内(或以下)：

相电压380 v ~ 410 v电流<<1443A500.5HZ

机油压力3.5-5.5巴水温<93转速1500-1550转/分

起动机电电压25-28V(电压过低时，起动马达会音异常，发动机低速运转后立即停止)

2)运行中的柴油发电机应无异常振动，柴油发电机的排气应无异常颜色，机组应无漏水、漏油现象。

3)当遥控器开始正常运行时，柴油发电机运行模式选择开关转到“自动”位置。

4)柴油发电机启动15秒后，额定转速和电压正常。如果anquan母线的电压在15秒内恢复正常，柴油发电机的出口开关将不会关闭；如果anquan母线仍处于低电压，自动关闭柴油发电机的出口开关，自动测试系统电源向anquan母线供电

5)严禁柴油机组长时间空载运行。如果没有负载，应将其停止备用。

6)机组运行期间，排气管内的排气温度相对较高。因此，禁止人员靠近排气管，以防tangshang，并确保排气管周围没有油污或其他质，以防着火。

7)机组运行和停止运行后，冷却液温度很高，禁止打开散热器盖，向未冷却的冷却系统注入冷却液，否则会对柴油机造成严重损坏。

8)机组故障后，应打开机组紧急停机按钮。故障排除和复位前严禁重启。故障排除前严禁按故障复位按钮；

9)故障排除后，机组应先复位紧急按钮，启动点动后立即停机，确认故障排除后，正常启动机组。

启动柴油发电机前的工作

发电机出租柴油发电机在启动前的检查和工作前不准启动，电池电源开关应在“关闭”位置，发电机控制器的电源开关应在“关闭”位置。