

科华UPS电源哈尔滨办事处 UPS不间断电源（总代理）2021

产品名称	科华UPS电源哈尔滨办事处 UPS不间断电源（总代理）2021
公司名称	北京通亚兴旺科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3320-J 产地:厦门
公司地址	北京市怀柔区迎宾中路36号2层2823室
联系电话	010-62461286 18301268695

产品详情

UPS电源厂家

开关机时应当注意开关机的顺序开机时先开 UPS，稍后（好是滞后 1-2 分钟，让 UPS 充分工作状态）再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开通关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉 UPS。UPS 要处于开机状态，而计算机等负载则每次要用才开机，用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。

首先逐个关闭负载，再将UPS电源关闭， 开机之前，在开机之前，首先需要确认输入市电连线的极性是否正确。以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS电源的额定功率，应避免UPS电源工作在过载状态下。以确保UPS电源能够正常工作。 关机之后。在市电中断后。UPS电源由电池组供电并自动关机后，不要再利用UPS电源电池组供电开机。以避免电池因过量放电而损坏。当市电发生异常而转为UPS电源电池组供电时。应及时关闭负载并关机，待市电恢复正常再开机使用。 使用环境。与电脑的工作环境类似，UPS电源对环境温度的要求同样也不是很高，通常在0 ~ 40 都能正常工作。

不要超负载使用 UPS。UPS 电源的大负载量应该是其标称负载量的 80%(如 1000w 的 UPS，按 80% 负载率即 800W 去匹配负载 1000VA 的 UPS 按 80% 换算成 800W 之后再按 80% 负载率即 640W 去匹配负载)。如果超载使用，在逆变状态下，常造成逆变三极管的击穿。此外，在使用 UPS 时，严禁接诸如日光灯之类的感性负载，而只能接纯用电或较小的电容性负载。

关机顺序可以看做是开机顺序的逆，首先逐个关闭负载。再将UPS电源关闭， 开机之前，在开机之前，首先需要确认输入市电连线的极性是否正确，以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS电源的

额定功率。应避免UPS电源工作在过载状态下，以确保UPS电源能够正常工作， 关机之后。在市电中断后，UPS电源由电池组供电并自动关机后。不要再利用UPS电源电池组供电开机。以避免电池因过量放电而损坏，当市电发生异常而转为UPS电源电池组供电时，应及时关闭负载并关机。待市电恢复正常再开机使用， 使用环境。与电脑的工作环境类似。UPS电源对环境温度的要求同样也不是很高。

UPS电源使用注意事项UPS如果（15天以上）不使用，必须把电池组与主机的插头断开，否则UPS长时间自耗电。容易把电池放空而损坏电池，1关机顺序为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS造成损坏，在使用时应首先给UPS供电，使其处于旁路工作状态，然后再逐个打开负载，这样就避免了负载电流对UPS的冲击，使UPS的使用寿命得以。关机顺序可以看做是开机顺序的逆。首先逐个关闭负载，再将UPS关闭。2开机之前。首先需要确认输入市电连线的极性是否正确，以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。