

西门子6SE70变频器启动报警015故障（无法启动维修）

产品名称	西门子6SE70变频器启动报警015故障（无法启动维修）
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6SE70变频器启动报警015故障（无法启动维修），6SE7031-5EF60西门子变频器维修常见报警_西门子变频器维修,西门子6SE7031变频器PSU电源板故障维修,西门子变频器常见报警F002多年技术,当天修好,6SE7031变频器PSU电源板故障维修，西门子6SE70变频器面板显示E 西门子变频器维修，西门子6SE70变频器操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”维修，西门子6SE7031-5EF60显示E无显示故障维修，西门子6SE7031变频器发热大维修,西门子6SE70变频器开机炸模块维修,西门子6se70变频器电机运转不连贯,模块炸,主板坏维修.西门子6se70变频器igbt损坏维修,可控硅坏维修

西门子6SE70变频器面板显示E，西门子6SE70变频器操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警维修，西门子变频器6SE70显示“E”故障原因及排除，西门子6SE70系列变频器的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”维修，公司拥有先进、如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

西门子6SE70变频器面板显示，（1）故障现象：操作控制面板PMU板液晶显示屏显示"E"报警

检查处理：一台"E"报警的变频器，将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下，装在新CUVC板上，变频器装好CUVC板，启动后。液晶显示屏仍显示"E"报警。拆下CUVC板检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏。更换新CBT通讯板后，变频器启动工作正常。

（2）故障现象：操作控制面板PMU液晶显示屏显示"E"报警

检查处理：更换一块新CUVC板送电开机，液晶显示屏仍显示"E"报警，说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板，用数字万用表测外接DC24V电压正常，检测集成块N3基准电压不正常，集成块N2 20脚输出电压为0.1V，明显偏低，正常值应为15V，查集成块N2的1脚为11.3V，8脚为0.20V，11脚电源输入为27.5V，正常。经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块N3的1脚电压为0.31V，2脚电压为1.8V，电压值也都偏低。用热风枪拆下N3集成块MC340，测2脚与3脚之间的电阻为84Ω。更换一块新N3集成块MC340后，测各引脚电压，1脚为2.1V，2脚为5.1V，正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常，引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线，输入参数，启动变频器运行正常。

检查处理：用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压，N3的1脚N2的8脚电压都偏低，测V28三极管的基极偏置电阻4.7k 已变值为150k 。更换新贴片电阻，测N2、N3各脚电压正常。因V28基极偏置电阻变值，导致V28三极管截，造成N2、N3集成块不能正常工作。

(3) 故障现象：操作控制面板PMU板液晶显示屏显示"E"报警

检查处理：检查底板电源块N2 (L4974A) 第1脚的开机电压为11.32V，正常值为26.7V；第20脚输出电压为0.117V，正常值为15.31V；基准电压块N3 (MC340) 第1脚电压为0.315V，正常值为2.1V；第2脚的电压值在1.5~1.8V之间变化，而正常值为5.1V。检查继电器K4，线圈电路串联两支二极管V16、V15，电阻值分别为3.67 和5.5 ，已经短路，V28 (5C) 三极管基极电阻由正常值4.7k 变为150k ，已经烧坏。更换新的电阻和二极管后，运行正常。

2.2 西门子6SE70系列变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上无显示，"黑屏"

(1) 故障现象：西门子6SE7016-1TA61-Z变频器操作控制面板PMU液晶显示屏"黑屏"

检查处理：检查底板V34场效应管K2225，发现栅极保护贴片电阻24 变值为500k ，已损坏。检测N2集成块的20脚无电压，1脚为11.3V，N3集成块MC340脚为4V，2脚为3.3V。用热风枪将N3集成块MC340拆下测量1脚与3脚之间的阻值变为9k ，正常应为500k 。更换新的N3集成块MC340和24 贴片电阻。上电测试N2、N3集成块各引脚电压，正常。恢复接线，运行正常。

西门子6SE70变频器面板显示E维修型号：

6SE7016-1EA61维修 6.1A 2.2KW

6SE7018-0EA61维修 8.0A 3.0KW

6SE7021-0EA61维修 10.2A 4.0KW

6SE7021-3EB61维修 13.2A 5.5KW

6SE7021-8EB61维修 17.5A 7.5KW

6SE7022-6EC61维修 25.5A 11.0KW

6SE7023-4EC61维修 34.0A 15.0KW

6SE7023-8ED61维修 37.5A 18.5KW

6SE7024-7ED61维修 47.0A 22.0KW

6SE7026-0ED61维修 59.0A 30.0KW

6SE7027-2ED61维修 72.0A 37.0KW

6SE7031-0EE60维修 92.0A 45.0KW

6SE7031-2EF60维修 124.0A 55.0KW

6SE7031-5EF60维修 146.0A 75.0KW

6SE7031-8EF60维修 186.0A 90.0KW

6SE7032-1EG60维修 210.0A 110.0KW

6SE7032-6EG60维修 260.0A 132.0KW

6SE7033-2EG60维修 315.0A 160.0KW

6SE7033-7EG60维修 370.0A 200.0KW

6SE7035-1EK60维修 510.0A 250.0KW

6SE7036-0EK60 维修590.0A 315.0KW

西门子6SE70变频器启动报警015故障（无法启动维修）