

# 镀锌钢制高频焊翅片管翅片管蒸汽冀州工业翅片管厂家

产品名称	镀锌钢制高频焊翅片管翅片管蒸汽冀州工业翅片管厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	80.00/组
规格参数	品牌:中春 型号:GCS4-20-1.2 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

## 产品详情

还有小区的物业，如果他们不同意你安装暖气泵，你就别去想了。因为你要是私自安装，有可能会导致邻居家都不热，这样别人你，你不仅被邻居看不起，还要拆除。不过一般情况，你是安装不了的，因为大家都是交一样的钱，但是你家暖和了，别人却冻着了。如果是独立的，也就是你家用的壁挂炉还是什么炭烧的炉的，只要是自己提供的热源就行，那么恭喜你，你家就能安装暖气循环泵了。假如你家能安装暖气循环泵了，那么你就要再考虑一下这暖气循环泵安装在哪里比较合适。

下边就是中春散热器专家总结出的暖气循环泵安装和要求。要确定锅炉的功率与采暖面积要匹配，因为大家知道，大马拉小车效果是比较好的，普通的家用暖气，循环泵要安装在进水口的位置。装入系统前应将系统管道内的杂物冲洗干净，安装时应用力轻柔，请勿大力，家用暖气循环泵的进、出口都要设有由任(活接头)，以便装拆。安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接，以保证安全。产品有没有噪声，检查是否转动时，需用螺丝刀顶住耳朵细听。温控器的启动温度一般设定在60°左右，温控器的停止温度一般在30--40°左右，探头的位置一般在锅炉水温的高的位置，比如锅炉的热水管出口。室内温度不高，还要综合考虑其他因素，比如：保温，当地气温，暖气片的形式，采暖炉，燃煤的热值。

切忌不要长时间无水运行。在自然循环情况下,系统的循环压力来自水的比重差,所产生的循环压力通常只有大气压的千分之几,因此,往往在系统现一个气泡就会严重阻碍循环的实现。使用了循环泵后,使暖气的安装大大简单化。在自然循环情况下,为了保证系统的循环压力,暖气片 and 炉具必须在重力方向离开必要的距离,由此产生了“散热器高挂”或“炉具入地”等问题。采用循环,不用考虑散热器及炉具的相对位置,甚至炉具高于散热器,也不会影响系统的循环。