

中央空调液晶温控器，欧式酒店液晶温控器

产品名称	中央空调液晶温控器，欧式酒店液晶温控器
公司名称	长沙市天心区索龙机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:索拓 型号:ST-T3800中央空调液晶温控器 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市天心区劳动路298号佳逸豪园A栋23楼
联系电话	86-073182732027 13787054256

产品详情

品牌	索拓	型号	ST-T3800中央空调液晶温控器
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	5-35 ()
精度等级	特级	测温误差	0.1 ()
开孔尺寸	详见描述 (mm)	安装型式	螺丝固定
输出信号	详见描述 (mA)	工作电压	220 (V)
外形尺寸	详见描述 (mm)		

想找解决暖通自控方案的中央空调温控器、三速开关、电动阀、电动调节阀、平衡阀、压差旁通、辅助电加热器、地暖温控器、暖气阀等产品的参数和安装方法吗？请上暖通自控第一站--索拓网！

暖通自控第一站--索拓网！专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案，包括风机盘管控制方案、新风机组控制方案、压差旁通控制方案、辅助电加热解决方案等

长沙索拓电子科技有限公司

暖通自控第一站：<http://www.soto99.com>

地址：长沙市天心区劳动西路298号佳逸豪园a栋2301室

联系电话：400电话:400-666-0731(免长途费)

主要功能及特点· 开/关控制· 室内温度设定· 睡眠功能（可选）· 定时开关机设定· 一周可编程功能· 室内温度测量并显示· 可接二线或三线电动阀· 手动或自动转换风机三速· 时钟功能、遥控功能（可选）·

外观豪华大方，大屏幕液晶显示 · 记忆功能、断电设定数据不定时丢失 ·
显示室温、设定温度、制热制冷、风速、及时钟技术参数 · 电流负载：1a · 控温精度：±1 · 自身功耗
：<1.5w · 控温范围：10.0 -30.0 · 外型尺寸：96mmx87mmx18mm(长x宽x高) · 工作电压：100~240vac ± 10%
50/60hz

st-t3800系列风机盘管控制器接线图

安装方法及注意事项

1. 先用一字螺丝刀伸进温控器侧面的小卡坐口里，轻轻的撬开底板（不可过度用力不然或把外壳卡座弄断），使温控器面板和底板分离开，再把底板用配备的螺丝钉固定想要固定的地方再把温控器面板扣到底板上即可。接线一定按照电气接线图正确接线，切勿使水，泥浆等杂质进入温控器内，否则将会造成器件损坏。温控器应安装在周围空气自由流动的墙面上，距离地面高为1.2米处，且是一个温度稳定而且没有靠近进门处或空调装置的地方，安装位置应保证其不受其他热源及避免阳光、门窗气流或外墙温度等影响。
2. 在室内还没装修完但是已经把本产品装上了的情况下，建议在产品周围及产品缝口出帖上胶纸或其它可避免灰尘进入产品内部的东西，要么就把产品液晶屏幕卸下适当时候再安装上去。因为在房间装修时会有很多灰尘，不可避免的会从产品的小缝进入产品里面，因而损坏产品尤其是液晶屏幕。
3. 在安装时，由于墙面安装盒处太宽或安装处墙面不平整，从而安装时把螺丝固定的太紧会导致使产品的底板稍有凹凸变形，再把液晶面板扣上时会把液晶屏幕顶上，液晶显示不够清晰可能还会损坏；或者可能会导致液晶面板扣不上去，建议在安装时不要把螺钉拧的太紧保持底板平整，或尽量找个平的墙面或使用其它办法把底板安装平整。
4. 在安装时有些用户室内的电线用的是2.5的线，这样在安装温控器时由于电线太硬又粗，线接好后把温控器的电源座放入墙面的安装盒里时，请注意，一定要顺着电线的弯曲方向把温控器电源座导入安装盒里面，避免安装不当，电线的硬度给温控器电源接线端子的损坏。建议用户在接温控器时，采用1.5的软线进行连接。