

# 汽车车载式充气泵 充气机承接外贸订单

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 汽车车载式充气泵 充气机承接外贸订单                 |
| 公司名称 | 永康长虹工具工贸有限公司                       |
| 价格   | 1.00/台                             |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>类型:汽车充气泵<br>型号:550-1 |
| 公司地址 | 中国 浙江 永康市 古山镇世雅工业区                 |
| 联系电话 | 86 0579 87527258 13857954099       |

## 产品详情

|          |              |        |             |
|----------|--------------|--------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是            | 类型     | 汽车充气泵       |
| 型号       | 550-1        | 电源型式   | 14A         |
| 电压       | 12V ( V )    | 压力     | 100 ( psi ) |
| 风量       | 50 ( L/min ) | 主要适用范围 | 汽车充气        |
| 品牌       | 可定制          |        |             |

重量: 1.8kg

适用范围:球类普通汽车轮胎自行车轮胎

产品:车载打气泵

型号:550-1产品重量1.8kg彩盒英文包装

四驱轮胎三分钟可充气0-35psi吉普车越野车四驱车中小型货车小巴摩托车轿车 SUV车中小型卡车球类

产品特点:

大马力,特快充气工作平稳,噪音低汽缸无油设计越野车轮胎充气0-35psi只需三分钟内置精密压力表优质电源线及打气橡胶管产品规格:

电源:直流12伏特~13.5伏特电流:12安培压力:10.5kg/cm<sup>2</sup>(150psi)(瞬间压力)流量:27公升/每分(在0psi时测试)  
使用时间:使用20分后请休息15

产品使用说明:1、将橡胶管顶端之气嘴直接插在轮胎之气门,一听到空气由轮胎泄出之声音时,表示空

气已流通，马上将气嘴顺时针旋转锁紧。2、取出插头，直接在汽车点烟器上。3、打开马达启动开关，即可开始充气。4、充气时，仪且之指针会随著轮胎和程度面上升，当指针到达适当胎压时（一般汽车胎压28-35psi），将启动开关切掉，取下插头及气嘴，即完成充气工作。

#### 注意事项：

1、确认电源为直流12-14伏特，电流15安培以上。2、每次使用时间为20分钟，休息15-30分钟后可继续使用。3、本产品可供一般轿车，suv，中小型卡车，中小型巴士，4x4，吉普车使用。请勿使用在大卡车轮胎。4、一般汽车轮胎充气，在3-5分钟即可达30spi之正常胎压。如开始充气时，表之指针快速上升（约在两、三秒内即到达100psi），即表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即关掉电源，拔下气嘴，得新操作，否则仪表及马达会受到损害。5、使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，不可充气太过饱。6、汽车点烟器如不干净而不导电，本机即不能运转，故需确保点烟器导电良好。7、本机应避免潮湿、重摔及泥沙侵入，更应避免小孩玩弄，以免受到损害。注意：每一种轮胎所需压力都不同，请参考汽车轮胎侧边的标示，或询问汽车制