

# 二次构造混凝土输送泵 中涛机械混凝土输送泵 天津混凝土输送泵

产品名称	二次构造混凝土输送泵 中涛机械混凝土输送泵 天津混凝土输送泵
公司名称	任县中涛机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台滏阳经济开发区
联系电话	13730563828 13730563828

## 产品详情

混凝土泵车泵送排量该如何控制电控比例阀调节电控比例阀调节根据电控方式的不同分为以下两种方式：  
1、无输出PWM信号直接驱动排量控制比例阀无输出200-600mA的PWM信号直接驱动排量控制比例阀，实现泵送排量的无级调速，克服了机械调节方式无法实现远距离控制的问题，缺点是一旦遥控器发生故障，天津混凝土输送泵，在控制面板无法实现泵送排量调节。  
2、比例放大板输出PWM信号驱动排量控制比例阀通过（遥控/面板控制）转换开关，就可以方便地实现无或控制面板对比例放大板输入端的调节，使比例放大板输出200-600mA的PWM信号驱动排量控制比例阀。综上所述，由比例放大板输出PWM信号驱动排量控制比例阀来改变泵送排量的方式，既克服了机械方式不便调节的缺点，又可以灵活地实现无和控制面板间的转换控制，实现泵送排量的无级调速，更符合实际施工的要求。邢台混凝土输送泵生产厂家

在小型混凝土输送泵的料斗网上不应堆满混凝土，对网上的超粒径骨料及杂物要及时清除，当料斗内的搅拌轴被卡死不转时，要暂停泵送，并及时反转操作，排除故障，料斗中的混凝土不能太少，以防止因吸空而导致管路堵塞，当供料跟不上时，要及时停止泵送。泵送作业须长时间中断时，应停止料斗内的搅拌工作，否则会使混凝土中的粗骨料下沉，再次泵送时，应先搅拌，须在正、反泵操作进行两个行程后才可恢复正常泵送。

混凝土输送泵易堵位置及排除方法

## 2、分配阀出料口处的堵塞

出料口堵塞，通常是混凝土输送泵泵送系统动作突然中断，细石泵混凝土输送泵，并且有异常声响，设备有很强振动，但管道内无相应振动。

排除方法：往料斗内倒入水泥浆，反复正、反向启动泵，迫使通路打开。如果此法无效，也只能人工排除，拆下相连管，去掉阀内杂物。邢台混凝土输送泵生产厂家

二次构造混凝土输送泵-中涛机械混凝土输送泵-天津混凝土输送泵由任县中涛机械制造厂提供。“二次构造柱泵,钢管调直机,废旧钢筋切断机,加气块切砖机”选择任县中涛机械制造厂，公司位于：河北邢台滏阳经济开发区，多年来，中涛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中涛机械期待成为您的长期合作伙伴！