

混凝土输送泵 武汉众登高机械

产品名称	混凝土输送泵 武汉众登高机械
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

细石混凝土泵在泵送混凝土时，咱们要注意以下几点：

(1) 启动细石混凝土泵，混凝土输送泵，空工作，假如气温较低，空工作时间应较长，要求液压油的温度升至15 以上才干泵送。

(2) 向料斗参加一定量的清水，泵送，以湿润料斗，分配阀及运送管道。

(3) 泵送砂浆0.5-1立方米，在泵送混凝土前要留部分砂浆（料斗轴线上上下下），待混凝土参加料斗后一起泵送。

(4) 在细石混凝土泵送过程中，要严格控制混凝土的实践拌和质量和坍落度，若拌和出来的混凝土不符合泵送要求，有需要剔除。

(5) 料斗网上不该堆满混凝土，筛网上的超粒径骨料及杂物要及时铲除。当拌和轴被卡死住不转时，要暂停泵送，及时反转操作，排除故障。料斗中的混凝土不能太少，防止吸空而导致管道阻塞。当供料跟不上时，要随时中止泵送。

(6) 泵送长期中止时，应中止拌和，不然会使混凝土中的粗骨料下沉。再次泵送时，应先拌和，再进行正反泵操作两个行程后，才可正常泵送混凝土。

(7) 在泵送过程中要经常调查各个仪表的压力及润滑等其他状况，若出现异常，应及时排除，保证泵送正常进行。

混凝土输送泵设备保养3步走：

1.避免杂质：

要做好工作现场的机械防护工作，保证相应机构能正常工作，防止各种杂质进入机械内部，对

出现故障的机械，尽量到正规的修理场所进行修理；现场修理时，也要做好防护措施，防止现场修理时变换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染。

2.适用温度：

混凝土输送泵在使用过程中，一要防止低温下进行超负荷运转，保证低速预温阶段的正常运行，使机械达到规定温度后再进行行驶或工作，不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用；二要防止机械在高温下运转，机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值，发现问题立即停机进行检查，发现故障及时排除。

3.防腐蚀：

在使用混凝土输送泵过程中，管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况，采取合理的措施，减小化学腐蚀对机械的影响，主要是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。

小型混凝土泵对未来发展起到什么样作用？

换向阀不能换向或换向动作缓慢，一般是因为换向阀的润滑不良、损坏等原因引起的，所以出现这种情况可以先检查油雾器的工作是否正常；润滑油的粘度是否合适等。必要的话，及时的更换换向阀就可以了。

小型混凝土搅拌车阀内气体泄漏，主要是长时间使用后出现了阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损伤等现象导致的。此时，应更换密小型混凝土搅拌车密封圈、阀杆和阀座。

混凝土输送泵-武汉众登高机械由湖北众登高机械设备有限公司提供。混凝土输送泵-武汉众登高机械是湖北众登高机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。