

苏州众辰变频器维修销售

产品名称	苏州众辰变频器维修销售
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:众辰 型号:H3400A 产地:苏州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

苏州众辰变频器维修销售独特的模块化设计和可靠的产品结构。

所有变频器部件均采用高品质产品，从而保证产品的高寿命。

发货之前，每台变频器都已通过严格的测试，确保产品的优良率。

经过特殊涂装的PCB电路板，可保证产品在恶劣的工况条件下具有可靠的保护。

完备的自我监控和报功能可保证产品运行的高可靠性和高稳定性。苏州众辰变频器维修销售以工频电源工作的电机在调速时可能会造成功率率的下降，而通过变频器的调整，电机在调速时就可以减少功率损失

3、变频器的安装环境

秀山县3千瓦变频器供货商

3.1 安装环境要求

(1) 安装在通风良好的室内场所，苏州众辰变频器维修销售环境温度要求在-10oC~40oC的范围内，如温度超过40oC时，需外部强制散热或者降额使用。

(2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、

苏州众辰变频器维修销售有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。

(3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。

(4) 湿度要求低于95%RH，无水珠凝结。

(5) 不可在机械冲击、振动场合下使用。

(6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰的其它电子仪器设备。苏州众辰变频器维修销售变频器的种类繁多，苏州众辰变频器维修销售按照变频器的用途不同可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等；苏州众辰变频器维修销售按照变频器工作原理分类可分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等

3.2 安装方向与空间

(1) 一般情况下应立式安装。

(2) 安装间隔及距离小要求，如图3-1所示。

(3) 多台变频器采用上下安装时，

中间应用导流隔板

4、变频器面板的拆卸和安装

拆卸:用十字螺丝刀把四个螺钉卸下来，即可卸下壳体。

安装:将安装螺孔对齐后，上好螺钉即可。

5、变频器配线的注意事项

注意：

(1) 接线前，确保已完全切断电源10分钟以上，苏州众辰变频器维修销售否则有触电危险。

(2) 严禁将电源线与变频器的输出端U、V、W连接。

(3) 变频器本身机内存在漏电流，为保证安全，变频器和电机必须安全接地苏州众辰变频器维修销售，苏州众辰变频器维修销售接地线一般线径为3.5mm²以上铜线，接地电阻小于10Ω。

(4) 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。

(5) 变频器与电机之间不可加装电磁接触器和吸收电容或其它阻容吸收装置,如图3-3。

(6) 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，苏州众辰变频器维修销售变频器应通过中间断电器与电源相连。

(7) 继电器输入及输出回路的接线(X1~X6、FWD、REV、OC、、DO)，应选用0.75mm²以上的绞合线或屏蔽线，苏州众辰变频器维修销售屏蔽层一端悬空另一端与变频器的接地端子PE相连，接线长度小于50m。它们中的大多数只需要使用工厂设置值

普通危险：

(1) 确保已完全切断变频器供电电源，苏州众辰变频器维修销售操作键盘的所有LED指示灯熄灭，并等待10分钟以上，然后才可以进行配线操作。

(2) 确认变频器主回路端子P+、P-之间的直流电压值在降至DC36V以下后，才能开始内部配线工作。

(3) 只能由经过培训并被授权的合格人员进行配线操作。

(4) 通电前注意检查变频器的电压等级是否与供电电压的一致，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

贺尔碧格、VMC、GHH、TMC、罗德康普、AMOT、MANN、Donaldson、SOTRAS、汉克森等有着深厚的合作。