

中兴ZXDU58W121室外直流电源48V120A高频电源柜

产品名称	中兴ZXDU58W121室外直流电源48V120A高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:W121 规格:48V120A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU58W121选定机柜的安装位置

在满足 ZXDU58 W121 系统基本空间需求的前提下，选择安装位置的原则是设备进出线合理、通风散热良好和操作维护方便。

2．中兴ZXDU58W121确定固定机柜的膨胀螺栓孔位

按机柜放置方位和底座固定孔位置来确定膨胀螺栓孔位置，并标示出安装孔的中心点。底座底部固定孔尺寸（单位为mm

3．打孔，安装膨胀螺栓

中兴ZXDU58 W121室外高频开电源，48v通信电源

（1）

用电钻打孔

选用 12 的电钻头，孔径为 14 mm，孔深为 70 mm。打孔时要防止电钻震动造成偏心，注意保持孔位与地面垂直。

2) 固定膨胀螺栓

将 M10 × 80 膨胀螺栓插入孔中，依次加上平垫、弹垫和螺母。用扳手顺时针旋转螺母，使膨胀螺栓固定到孔中，只留 30 mm 长的膨胀螺栓露出地面，膨胀螺栓安装完毕后，依次取下螺母、弹垫和平垫。

4. 安装底座

将底座放置到安装位置，使膨胀螺栓正好伸进底座的固定孔里。

(2)

检查底座安装位置无误后，拧紧膨胀螺栓的螺母。

5. 机柜就位

将机柜吊装或抬离地面，对准孔位后着落在底座上，并用螺栓进行紧固。

6 调节机柜安装位置及机柜倾角，固定机柜。

机柜就位后要做适当的水平与垂直调整，一般使用铁片加塞在机柜着地点较低的边上或角上调节倾角，使机柜的垂直倾斜度 5° 。

位置与倾角调节好后，在螺栓上加装平垫、弹垫和螺母，逐一将螺栓拧紧。

7. 中兴 ZXDU58W121 安装检查

中兴 ZXDU58W121 螺栓紧固后，对机柜的安装位置及机柜的垂直度再次进行检查。如果垂直倾斜度 5° ，中兴 ZXDU58W121 机柜安装结束。