

泉州箱式炉 合肥扩凯 工业箱式炉

产品名称	泉州箱式炉 合肥扩凯 工业箱式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

箱式炉使用时始终注意各区域的燃烧条件和气体压力；打开炉门时不要站在中间，以防火焰喷溅烧受伤；注意部门燃烧器是否燃烧，用火把检查楔形门是否漏气。定期检查箱式炉、控制器各接线头接触是否良好。电热元件烧断时，箱式炉哪家好，如局部烧断可用同材料炉丝搭接后，用焊条焊接，高温箱式炉，如烧损严重，要重新更换。按额定温度来区分一般分为：1100度箱式炉，工业箱式炉，1200度箱式炉，1400度箱式炉，1600度箱式炉，1700度炉，1800度箱式炉。

箱式炉使用和长时间停用后再次使用时，必须进行烘炉。电炉使用温度不得超过额定温度，泉州箱式炉，以免烧坏电热元件。为保证炉温，不能随便打开箱式炉炉门，检查炉内情况应从炉门孔中观察。冷却剂应放置于就近方便的位置，减少工件出炉后降温。在刚开始使用的时候，操纵员必需先检查一下箱式炉内是否有铁屑等残留物品，如果发现有的话，就要清洁，以避免当铁屑掉落的时候发生短路现象。

打开仪器电源后，在非实验状态下，加热指示灯不亮的情况下炉温不断上升：测量炉丝两端的电压，若有220V交流电压，则为固态继电器损坏，更换相同型号的即可。调节水封水位，打开水封阀门排出燃烧管道，关闭水封阀门。关闭进料端的炉门，打开出料端的炉门，当煤油喷雾形成雾流的方向正常时，关闭炉门。放置零件时，零件之间的距离不得小于5毫米；零件的边缘不得超过低板的长度和规定的高度。进出口门需要快速打开和关闭

，但推拉杆的速度应稳定。

泉州箱式炉-合肥扩凯-工业箱式炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥扩凯带着精益求精的工作态度 and 不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！