

小型细石混凝土泵 武汉众登高机械 湖北细石混凝土泵

产品名称	小型细石混凝土泵 武汉众登高机械 湖北细石混凝土泵
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

混凝土输送泵的维护保养办法:

- 1、先轴承座内的润滑油应定期换，一般正常情况6个月换一回。
- 2、其次保持电机上没有水迹，阻止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用。
- 3、寒冷时节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，有时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，二次结构细石混凝土泵，直到运转灵活，再按照发动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运转时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运转称为闭压运转状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运转时刻应尽可能减短，常温介质以不过5分钟为限，高温介质不要过2分钟。
- 6、泵不能接受进出口管道的分量，管路越短越好，泵出口到阀门处的笔直高应尽可能短。

混凝土输送泵作为一种能有效提高工程进度和效率的设备，已经在很多施工单位得到了广泛应用，不过要想确保工程的顺利进行，在操作过程中混凝土输送泵也应遵循一定的规程。那么混凝土输送泵安稳操作应遵循的规程有哪些呢？

1、放置平稳

为了确保施工的稳妥，在操作之前混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面。然后再放下支腿，确保机身平稳安放。

2、检查正常

在工作前对混凝土输送泵整体进行检查，确认电气设备和仪表正常，砂浆细石混凝土泵，使各部位的开关按钮、手柄都在正确的位置。机械部分各紧固点确保牢固、可靠，链条和皮带松紧度也符合规定要求，湖北细石混凝土泵，另外传动部位也运转正常。

3、接头要紧

在操作前，应确保混凝土输送管接头密封要紧，同时管卡应当连接牢固。垂直管前应不少于10米带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

4、疏通管道堵塞

混凝土输送泵在运作过程中，一旦遭遇管道堵塞，那么应该及时疏通堵塞管道，在这个过程中应该先疏散周围人员，然后拆卸管道进行清洗，采取反抽方法清除输送管道的压力。需要注意的是，小型细石混凝土泵，在拆卸时应该严禁管口对人，同时操作人员应离开管道出口和弯管接头处，如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10米内不得有人和设备。

5、操作禁止事项

在混凝土输送泵工作过程中，不得随意取下料斗格栅网和其他安稳装置，不能攀登和骑压输送管道。同时不能把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时对管道进行拆卸，工作后，应该将液压系统卸压，同时将全部控制开关移到原始位置。

二次构造柱泵主要优势：

- (1) 泵机的使用功率十分小，只有5.5kw，在无电源的情况下只需配一台非常小型的发电机即可工作。
- (2) 是国内体积非常小的混凝土输送泵，是许多狭隘施工环境的挑选。
- (3) 泵机重量轻，移动便利。
- (4) 泵机装备高，全液压操作，功能安稳，结构紧凑，故障率低，寿命长。
- (5) 泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种装备供客户挑选。
- (6) 选用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送高度高。
- (7) 原理简单、液压控制好操作做。
- (8) 体积小型、室内用着便利。
- (9) 节省时间、进步功率。
- (10) 能节约开支、缩短工期。

小型细石混凝土泵-武汉众登高机械-湖北细石混凝土泵由湖北众登高机械设备有限公司提供。小型细石混凝土泵-武汉众登高机械-湖北细石混凝土泵是湖北众登高机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。