

南阳市新野起重机维保维修新野行车维保维修新野行吊维保维修

产品名称	南阳市新野起重机维保维修新野行车维保维修新野行吊维保维修
公司名称	卫华集团有限公司南阳分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号
联系电话	15514172111 13838781594

产品详情

单梁起重机的日常检修

单梁起重机的日常检查主要有日检、周检、月检三种，日检主要就是清洁卫生和观察在运行期间机器是否有异常现象，周检主要对机器的各个部件进行相应的检查是否有异常情况，月检主要对各个机构的连接螺栓处检查是否有松动等情况。看到这些检查，不要觉得太频繁、觉得这检查不是那么重要，因为，一个小小的螺栓的脱落都会造成很严重的安全事故，所以，频繁检查只是为了防止这种安全事故的发生，让单梁起重机能够安全运行，因此日常检查是十分有必要的。

日常维护管理：

1. 起重机在起吊前应检查钢丝绳在滑轮和卷筒上的缠绕情况
2. 点击检查电气系统的动作是否灵活可靠（每班一次）
3. 起升机构的制动器，工作前必须试验是否可靠（每班一次）
4. 检查起升限位、大小车运行限位的准确性、灵活性（每周一次）
5. 经常检查运行机构的电机、减速机、制动器的底座螺栓和车轮

在平横梁上连接螺栓的紧固情况（每周一次）

6. 启动时经常检查各部位是否有异常情况
7. 车轮轴承，三个月更换一次钙基润滑油
8. 变速箱齿轮油要求一年更换一次

9.桥梁及主要结构件，每年进行一次全面检查

电动单梁起重机安全操作规程

- 工作中
- 一、每班起吊重物时（或负荷达到重量时），应在吊离地面高度0.5米后，重新将重物放下，检查制动器性能，确认可靠后，再进行正常作业。
 - 二、严格执行“十不吊”的制度：
 - 1.指挥信号不明或乱指挥不吊；
 - 2.超过额定起重量时不吊；
 - 3.吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊；
 - 4.吊物上有人或有其它浮放物品不吊；
 - 5.抱闸或其它制动安全装置失灵不吊；
 - 6.行车吊挂重物直接进行加工时不吊；
 - 7.歪拉斜挂不吊；
 - 8.具有爆炸性物件不吊；
 - 9.埋在地下物件不拔吊；
 - 10.带棱角块口物件、未垫好不吊；
 - 三、运行中吊钩下禁止站人，发现异常，立即停机。工作后
 - 1.将吊钩升高至一定高度，大车停靠在指定位置，控制器手柄按下红色按钮“停”；拉下刀闸，切断电源。
 - 2.进行日常维护保养。
 - 3.做好交接班工作。