

湖北细石混凝土输送泵 众登高

产品名称	湖北细石混凝土输送泵 众登高
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

混凝土输送泵的维护保养办法:

- 1、先轴承座内的润滑油应定期换，一般正常情况6个月换一回。
- 2、其次保持电机上没有水迹，阻止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用。
- 3、寒冷时节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，有时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照发动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运转时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运转称为闭压运转状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运转时刻应尽可能减短，常温介质以不过5分钟为限，高温介质不要过2分钟。
- 6、泵不能接受进出口管道的分量，管路越短越好，泵出口到阀门处的笔直高应尽可能短。

二次构造柱泵的使用注意事项：

- 1、接线，本机器电源为常用380伏，选用3根前方1根接地线，电源接通后电箱内相序保护器指示灯亮起为正常，亮一下即灭表明需要换相或查看是否缺相。
- 2、通电正常后应先发动机器，空转一会，以确定是否运转正常。
- 3、开端泵送时应先倒入一小车稀砂浆，打几下，再倒入混凝土，让一段砂浆走在前面，以光滑管道，制止采倒水润管后直接倒入混凝土的方式。

- 4、头一管子料打通前，操作者应密切注意机器与管子变化，避免堵管、爆管。
- 5、日常运用应经常查看活塞缸内光滑油位状况，及时添加，细石混凝土输送泵，避免活塞干烧。
- 6、运用中应选用木板等遮挡机器外壳，坚持机器整齐，实践证明，良好的外在防护能大大延长混凝土机器运用寿命。
- 7、电源线应选用2.4平方及以上国际新电缆，尽量不要运用凑集及长久的线，现实中很多电源毛病是因为运用不可靠的电源线造成的。
- 8、泵送料的要求是均匀，有粘性。料过于粘稠时应加微量水调均，石子含量较高易离析的料应参加稀砂浆调匀。

二次结构泵正确的操作进程：

1、操作工作前的查看：试工作前应先用手盘动联轴器或轴，查看转向是否正确，工作是否，如盘不动或有失常动态，应及时查看，查看时先从外部用手查看联轴器是否水平，从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的方位是否在油镜的中心线邻近(太多应放掉一些，太少应加上一些)，边查看边盘动，假定问题依然存在，就要拆泵查看，(拆泵时请参照本阐明书上的结构简图和拆装程序)收拾异物。

2、开车进程：将泵内灌满液体及时翻开进口阀门(如进口阀门为单向止回阀，就不需求人工操作)接通电源再翻开出口阀门。工作中如有失常动态，或有电机发热等不正常情况出现时，也应停机查看停机a.先封闭出口处阀门b.堵截电源，并及时封闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀，就不需求人工操作)。

湖北细石混凝土输送泵-众登高由湖北众登高机械设备有限公司提供。“粉墙机,喷涂机”选择湖北众登高机械设备有限公司，公司位于：湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋，多年来，众登高机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众登高机械期待成为您的长期合作伙伴！