

细石混凝土输送泵 众登高机械

产品名称	细石混凝土输送泵 众登高机械
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

混凝土输送泵可以泵送到几层？

- 1、混凝土泵车一名操作人员可以完成整个拌和，大大下降劳动强度，节约人力；
- 2、大口径输送缸，可以输送大颗粒石子，吸料性好、吸料满，每次可以泵送许多混凝土；
- 3、装备高，均属大陆外产品，关键电器材部分选用部件；
- 4、出产，泵送楼层高，双卧轴拌和速度快。泵送理论方量在30方/小时以上，笔直泵送高可达70米，水平泵送间隔可达300米；
- 5、集混凝土拌和，泵送，行走于一体，施工，节约人力，占地空间小，可适用于杂乱及狭窄区域施工。

混凝土泵的切割环本来就易损件，就是用来在工作过程中让它来回反复的磨损用的。

一般情况下只能通过改良混凝土的可泵送性能来降低切割环的磨损速度；通过勤检查并通过紧螺母的方式保证切割环和眼镜板之间的间隙在2~4毫米左右来降低切割环的意外损坏。一般来说切割环可以使用到2W~4W方混凝土不等的方量，至于到底能够打多少方量，那就真的看料的好坏和保养情况如何了。

至于切割环的磨损怎么维修，我只能说在可以接受的情况下紧固螺母减低眼镜板和切割环之间间隙，如果磨损严重以致漏浆或是打泵堵管的话还是尽快替换新的配件为好，不然损坏了眼镜板是赔了大的。

混凝土输送泵设备保养3步走：

1.避免杂质：

要做好工作现场的机械防护工作，保证相应机构能正常工作，防止各种杂质进入机械内部，对出现故障的机械，尽量到正规的修理场所进行修理；现场修理时，也要做好防护措施，防止现场修理时变换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染。

2.适用温度：

混凝土输送泵在使用过程中，细石混凝土输送泵，一要防止低温下进行超负荷运转，保证低速预温阶段的正常运行，使机械达到规定温度后再进行行驶或工作，不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用；二要防止机械在高温下运转，机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值，发现问题立即停机进行检查，发现故障及时排除。

3.防腐蚀：

在使用混凝土输送泵过程中，管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况，采取合理的措施，减小化学腐蚀对机械的影响，主要是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。

细石混凝土输送泵-众登高机械(推荐商家)由湖北众登高机械设备有限公司提供。“粉墙机,喷涂机”选择湖北众登高机械设备有限公司，公司位于：湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋，多年来，众登高机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众登高机械期待成为您的长期合作伙伴！