

武汉众登高机械 湖北混凝土输送泵

产品名称	武汉众登高机械 湖北混凝土输送泵
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滢口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

混凝土输送泵作为一种能有效提高工程进度和效率的设备，已经在很多施工单位得到了广泛应用，不过要想确保工程的顺利进行，在操作过程中混凝土输送泵也应遵循一定的规程。那么混凝土输送泵安稳操作应遵循的规程有哪些呢？

1、放置平稳

为了确保施工的稳妥，在操作之前混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面。然后再放下支腿，确保机身平稳安放。

2、检查正常

在工作前对混凝土输送泵整体进行检查，确认电气设备和仪表正常，使各部位的开关按钮、手柄都在正确的位置。机械部分各紧固点确保牢固、可靠，链条和皮带松紧度也符合规定要求，另外传动部位也运转正常。

3、接头严紧

在操作前，应确保混凝土输送管接头密封严紧，同时管卡应当连接牢固。垂直管前应不少于10米带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

4、疏通管道堵塞

混凝土输送泵在运作过程中，一旦遭遇管道堵塞，那么应该及时疏通堵塞管道，在这个过程中应该先疏散周围人员，然后拆卸管道进行清洗，采取反抽方法清除输送管道的压力。需要注意的是，在拆卸时应该严禁管口对人，同时操作人员应离开管道出口和弯管接头处，如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10米内不得有人和设备。

5、操作禁止事项

在混凝土输送泵工作过程中，不得随意取下料斗格栅网和其他安稳装置，不能攀登和骑压输送管道。同时不能把手伸入阀体内工作，混凝土输送泵，严禁在泵送时对管道进行拆卸，工作后，应该将液压系统卸压，同时将全部控制开关移到原始位置。

二次结构泵正确的操作进程：

1、操作工作前的查看：试工作前应先用手盘动联轴器或轴，查看转向是否正确，工作是否，如盘不动或有失常动态，应及时查看，查看时先从外部用手查看联轴器是否水平，从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的方位是否在油镜的中心线邻近(太多应放掉一些，太少应加上一些)，边查看边盘动，假定问题依然存在，就要拆泵查看，(拆泵时请参照本阐明书上的结构简图和拆装程序)收拾异物。

2、开车进程：将泵内灌满液体及时翻开进口阀门(如进口阀门为单向止回阀，就不需求人工操作)接通电源再翻开出口阀门。工作中如有失常动态，或有电机发热等不正常情况出现时，也应停机查看停机a.先封闭出口处阀门b.堵截电源，并及时封闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀，就不需求人工操作)。

冬季天气比较寒冷，气温较低，在这种条件下可以使用混凝土泵浇筑混凝土吗？

是在做好混凝土养护的前提下完全可以使用混凝土泵进行浇筑混凝土。但在冬季使用时应注意混凝土泵的水箱容易受冻，所以需要我们添加防冻液防止水箱结冰。使用完后应及时将料斗内剩余的混凝土清理干净，同时也应及时用水将输送管内残留的混凝土冲洗干净，防止时间长后被冻住难以清理，影响后期的使用。

武汉众登高机械(多图)-湖北混凝土输送泵由湖北众登高机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北众登高机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!