

# 南京本研工业冷却塔安装、玻璃钢冷却塔安装

产品名称	南京本研工业冷却塔安装、玻璃钢冷却塔安装
公司名称	苏州能研冷却设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:本研 规格:150t 产地:上海
公司地址	万创坊207
联系电话	15692188928

## 产品详情

### 一、地址选择

- 1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙，应装于屋顶或空气流通的地方。
- 2、两台或以上冷却塔并用时，应注意塔身间距。
- 3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方，并应注意塔身与外墙间距。
- 4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方，防上面堵塞胶片。
- 5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。

### 二、安装技术要点

- 1、基础应水平不能倾斜，冷却塔中心线垂直于水平面，否则影响电机工作。
- 2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
- 3、当采用两台或两台以上水泵时，应在不平之间加一平衡水管。

- 4、循环出入水接驳，宜用避震喉连接。
- 5、冷却塔风机叶片应与塔壁间隙一致，决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
- 6、电机及减速器要定期检查维修，减速器应检查油位。

### 三、使用前检查

- 1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
- 2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
- 3、检查电源与马达电压是否一致。
- 4、皮带组合安装是否正确。
- 5、开启补水阀将水盆及水管完全注满，水位低于满水喉25mm。
- 6、起动机，先于水泵、后开风机，检查风向、送风量，及时调整直至达到要求为止。
- 7、停止时，先停风机后停水泵。

### 四、运行注意事项

- 1、保持水塔内清洁，定期做水质处理。
- 2、运行约60h后，须重新检查皮带拉力确保正常。
- 3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。

### 五、冷却塔安装使用说明

- 1、按厂家所提供基础图，首先测量基础预埋是否正确，基础是否水平坚固，否则，须进行相应的处理或暂停安装。
- 2、基础校验处理完好后，结合下铁框及铁件编号，在基础上完成下铁框的安装，下铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央，调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。

- 3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
- 4、做好水盆、水缸的防漏工作，程序见安装说明。
- 5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢，同时务必做好防火安全。
- 6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
- 7、调校上铁框使各框面水平，各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸，然后收紧所有螺丝。
- 8、按照填料及其它配件，后安装风机、电机，并仔细调校直至达到设计要求。