

# 厦门风电基础锚栓 风电基础锚栓加工厂 增浩紧固件

产品名称	厦门风电基础锚栓 风电基础锚栓加工厂 增浩紧固件
公司名称	邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区界河店乡胡家沟村北广府大街南侧
联系电话	13931076459 13931076459

## 产品详情

地脚螺栓安装过程中应详细做好相对性的工程项目施工纪录

地脚螺栓安装时倘若安装不竖直，一定会使地脚螺栓的安装坐标导致误差，给安装造成一定的难度，倘若地脚螺栓孔的底座特厚时，厦门风电基础锚栓，甚至无法进行安装。由于地脚螺栓不竖直，使其担负外力的能力减少。相对来说，风电基础锚栓厂家，在受力情况下，地脚螺栓的能力变小，更很容易被毁坏或裂开。此外，水准分力的作用会使电机转轴沿水准方向转动，因此机器设备不易固定不变。有时已安装好的机器设备，在二次灌浆前很将会由于这种分力的作用而变更位置，造成维修或安全生产事故。由于存在水准分力，一旦遇到外力，总有将会使已找正的机器设备导致误差，这并不是允许的，因此安装地脚螺栓时，一定要安装竖直，避免倾斜情况的导致。安装过程中应详细做好相对性的工程项目施工纪录，风电基础锚栓加工厂，真实反映地脚螺栓的规格型号、型号规格等内容，为未来的维修、拆卸提供有效的技术资料。

地脚螺栓的腐蚀原因有哪些?

地脚螺栓的腐蚀原因，地脚螺栓，就是为了把设备等紧固在混凝土基础上用的螺丝杆件。(1)介质的原因。尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触，但由于各种原因，具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上，从而使地脚螺栓发生腐蚀。(2)环境的原因。如在潮湿的环境下，碳钢材料的螺栓会被腐蚀。(3)螺栓材料的原因。在设计时，地脚螺栓虽然按

规定选用，风电基础锚栓批发，但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下，地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀，因而没有采用耐腐蚀材料，如不锈钢等。

地脚螺栓在安装的时候步是先初步找正地脚螺栓顶部的位置，其误差范围在三到四毫米之间，一定是要这个范围之内。等到初步找正垂直度之后把拉结筋或者是可以调节式钢筋顶撑固定。做好以上这些之后把地脚螺栓一个个做固定。后再做二次找正这样就使得地脚螺栓顶部的误差控制范围在两毫米之内，这样把固定框钢板上下的配套地脚螺栓的螺帽同时做一个紧固。等到全部的地脚螺栓校正并固定之后要进行一次的检查，个别不符合要求的要及时纠正。后要检查一遍轴线，一定要确认无误之后，就可浇筑混凝土了。

厦门风电基础锚栓-风电基础锚栓加工厂-增浩紧固件(推荐商家)由邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司是从事“地脚螺栓,U型螺栓,钢结构拉条,预埋件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。