

质优价廉的中国重汽斯太尔散装水泥运输车、粉粒物料运输车！

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 质优价廉的中国重汽斯太尔散装水泥运输车、粉粒物料运输车！ |
| 公司名称 | 淄博宏途机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:中国重汽斯太尔王 发动机型号:wp10. 排量:多种供选 (L) |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市淄川区 山东省淄博市淄川经济开发区 |
| 联系电话 | 86 0533 5182912 13869385598 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|-------------|-----------------|
| 品牌 | 中国重汽斯太尔王 | 发动机型号 | wp10. |
| 排量 | 多种供选 (L) | 百公里油耗 | 35-40 (L) |
| 底盘型号 | ZZ1316 | 额定功率 | 266-366 (kw) |
| 额定载质量 | 15000 (kg) | 轮胎规格 | 12.00 |
| 轮胎数 | 12 | 排放标准 | 国三 |
| 驱动方式 | 后驱 | 燃料种类 | 柴油 |
| 实际容积 | 45 (立方) | 外形尺寸(长*宽*高) | 12*2.5*3.8 (mm) |
| 型号 | ZB5315GFL-3 | 整备质量 | 17000 (kg) |
| 轴数 | 4 | 总质量 | 31000 (kg) |
| 最高车速 | 90 (km/h) | | |

一、散装水泥罐车简述：散装水泥罐车又称粉粒物料运输车，由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉、颗粒碱等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的散装运输。主要供水泥厂、水泥仓库和大型建筑工地使用，可节约大量包装材料和装卸劳动。二、散装水泥罐车底盘：可选择东风底盘、解放底盘、重汽斯太尔底盘、江淮底盘。

三、散装水泥罐车罐体：

散装水泥罐车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。

罐体顶部装有两个或三个给进料口四、散装水泥罐车气管路系统：

散装水泥罐车前、后气室各设一根进气管，通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。系统工作原理如下:工作动力从汽车变速箱中引出,通过传动装置驱动空压机，产生的压缩空气经控制管路进入气室内,使罐内粉粒物料产生流态化现象。当压力达到0.196mpa时，打开出料蝶阀，实现卸料。五、散装水泥罐车使用手册：1、驾驶散装水泥车时不要超速、超压运行，超速、超压会严重损坏空压机。本机最高转速见主要技术参数表，工作压力为0.2mpa。2、不要快速启动或停止空压机，而应缓慢增速或减速，否则，冲压力会损坏空压机。3、不要改变空压机的旋转方向，否则，油泵不供油会严重损坏机器。4、不要在减压前停止空压机，否则，粉粒物料可能倒流进气缸，造成空压机严重损坏。5、开机前需检查油标。

油位不得低于油标下限；需经常检查油泵是否供油，若不供油，应立即停机检查，否则，缺油会严重损坏空压机。6、要按期更换润滑油。新机使用30小时后，排出曲轴箱里的油，清洁曲轴箱内部及滤油网，然后换油。以后每年照上述换油一次。7、要检查、清洁滤油网。正常情况每季度检查、清洁一次，如果机器使用率高，应一个月检查、清洁一次。8、本机使用的润滑油为cd40柴机油。禁止不同牌号的润滑油混用，否则润滑油变质会影响润滑效果。9、每工作30小时要保养、清洁空气滤芯。转动滤芯的同时，用压力小于0.6mpa的压缩空气由内向外吹。保养五次后，请更换新滤芯。严禁用油或水清洗滤芯。