

# 罗阳发电机租赁-罗阳出租发电机价格

产品名称	罗阳发电机租赁-罗阳出租发电机价格
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

罗阳发电机租赁-罗阳出租发电机价格吉赛特（GENSET）是广东一家专业从事柴油发电机租赁、发电车出租、平价柴油批发销售和相关配套电缆线、配电箱、电缆线槽出租服务,多年来秉承及时服务客户。

济柴柴油发电机组，柴油机动力，由国家大型企业济南柴油机厂生产，该机型技术成熟，性能稳定，长期为我国石油行业提供装备，济柴柴油发电机组特别适应野外施工和恶劣环境下使用。功率范围400-1200kW,是国产大功率柴油机的首选产品。济柴柴油发电机组特点：

此柴油发电机组采用济南柴油机股份有限公司出品之柴油机。

大功率柴油机行业中唯一国家质量金奖产品。结构紧凑、功率大、性能稳定可靠、抗磨耐用。

发电机组技术成熟、零配件易购、历史悠久，配套适应性强

罗阳发电机租赁-罗阳出租发电机价格800KW康明斯柴油发电机组参数 发电机组技术参数：

型号：888DFHD 启动方式：24V直流电启动 机组功率：800 额定输出电流（A）：1300

输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）：

机组尺寸（长X宽X高）：柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司 型号：QST30G4

额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：800 气缸数：12 气缸排列方式：直列

缸径X行程（mm）：159\*159 气缸总容积（L）：进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1

燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：224 润滑油规格：润滑油消耗量（L/H）：

润滑油总容量（L）：154 调速方式：电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇

发电机技术参数：生产厂商：功率（KVA/KW）：800 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22

空载电压调整范围：±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR

发电机组标准配置如下：直喷式内燃发动机（柴油）：交流同步发电机（单轴承）：

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：

发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。自选配件（费用另计）：机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体工日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器 防雨型机组（箱柜）自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）带“三遥”功能机组控制屏 移动拖车型电站（箱柜拖车）ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车）

通柴发电机组，功率范围24-500KW。机组通过自动空气开关或断路器实现过载保护、短路保护，并有电压、电流、频率，油温、水温、机油压力等指示，具有自励恒压功能。机组各组件安装在公共底架上，结构紧凑，便于移动和安装。柴油机介绍 机组所配用的柴油机为南通柴油机股份有限公司生产的电站用柴油机，由风扇、散热器水箱组成封闭式循环冷却系统，其调速性能良好。发电机介绍 机组所配用的发电机为兰州电机厂生产的TZH、TZHW系列相复励磁三相交流同步发电机。亦可配用：西门子、马拉松、斯坦福、三波等品牌发电机。适用范围 适用于机关、工企、楼宇、学校、宾馆、银行、邮电通讯、建筑业等作为长期发电设备或备用应急电源。 <http://www.66fdj.com/>

柴油发电机组维护保养的方法 柴油发电机公司：目前，各发电厂（房）对柴油发电机组的维护保养没有统一的要求，但归纳起来，大致可分为四类（A,B,C,D四个等级），各级保养的内容及要求如下。

- 1.A级保养（1）每日检查发电机的运行记录。（2）每日检查发电机机油和冷却水的余量。（3）每日检查发电机有无渗透泄露，传动带（旧称皮带）是否磨损，松紧度是否合适。（4）每周检查一次空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。（5）每周检查一次燃油箱，放出燃油箱及燃油滤清器中的水及箱底的沉积物。（6）每周检查一次水滤清器，清除污物，杂质。（7）每周检查一次蓄电池，测试电压，除去接线柱上的氧化物。（8）每周检查一次散热片，用空气枪及清水冲洗冷却器前后的散热片，除去污垢，保持散热性能良好。
- 2.B级保养（1）重复每日及每周的检查内容。（2）每运行250h或一个月，更换发电机机油。更换时，先将机内的机油放尽，然后更换新机油。（3）每运行250h或一个月，更换机油滤清器。（4）每运行250h或一个月，更换燃油器。（5）对于使用冷却液冷却的机组，每运行一个月，更换冷却液，或在冷却系统中加注冷却液DCA。（6）每运行一个月，清洁或更换空气滤清器。（7）做好检修记录。
- 3.C级保养（1）更换燃油滤清器，机油滤清器，水滤清器并更换机油。（2）更换水箱中的水，清洗水箱内部。（3）调整风扇传动带的张紧度。（4）检查增压器。（5）拆卸，清洗PT泵，执行器。（6）拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进，排气门。（7）检查，调整油嘴升程。（8）检查，调整气门间隙。（9）检查柴油发动机传感器及连接导管。（10）检查柴油发动机仪表箱。（11）做好检修记录。
- 4.D级保养（1）更换机油，燃油，旁通，水滤清器和发动机的循环冷却水。（2）拆下空气滤清器进行清洁或更换新件。（3）拆下摇臂室盖，检查气门导管和丁字压板。（4）更换摇臂室上下垫。（5）检查，调整气门间隙。（6）检查，清洗喷油器，燃油泵并进行校正。（7）检查增压器，调整其轴向及径向间隙。（8）检查柴油发动机的电气线路。（9）检查发动机气缸，主轴瓦及连杆的磨损情况。（10）检查并清洗水泵，水箱，如损坏进行修理或更换。（11）检查发电机励磁部分线路。（12）检查仪表箱内线路有无掉线和烧蚀现象，并清整理固定。（13）检查调整电子调速工作状况，使之达到正常。（14）对发电机励磁部分进行除尘。（15）对发动机的各润滑点压注润滑脂。（16）做好检修记录。
- 5.应注意的事项（1）对机组进行维护保养时，必须在停机下进行，并将机组起动蓄电池负极电缆拆除，防止机组误起动。（2）在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。