

潮州市发电机出租-潮州市租赁发电机单价

产品名称	潮州市发电机出租-潮州市租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

潮州市发电机出租-潮州市租赁发电机单价吉赛特（GENSET）发电机,专注出租发电机多年,产品性能优良,价低同行租赁价格合理,服务周到,深受新老客户的青睐,出租发电机 就找吉赛特（GENSET）发电机。

本公司立足东莞面向全国省提供大型发电机出租。价格实惠，机组稳定，服务全面，技术一流。绝对保障企业单位，工程建设，商业活动等紧急临时用电需求。我们始终坚持“以质量求生存、以科技求发展”的企业宗旨，凭借精湛的技术力量和训练有素的售后服务队伍，建立现代化的企业管理制度，拓展国内外市场。本公司树立“客户第一、信誉至上”的信念，用真挚的心、热忱的态度提供高效及时的服务来满足广大客户的需求。

潮州市发电机出租-潮州市租赁发电机单价660KW康明斯柴油发电机组参数 发电机组技术参数：

型号：660DFGD 启动方式：24V直流电启动 机组功率：660 额定输出电流（A）：1143

输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线 频率（HZ）：50

机组重量（kg）:6699 机组尺寸（长X宽X高）:4047*1423*1942 柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司

型号：VTA28G6 额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）:600 气缸数：12 气缸排列方式：直列

缸径X行程（mm）:140*152 气缸总容积（L）： 进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1

燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）:147 润滑油规格： 润滑油消耗量（L/H）：

润滑油总容量（L）：83 调速方式:电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇

发电机技术参数：生产厂商： 功率（KVA/KW）:660 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22

空载电压调整范围： ±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR

服务承诺 本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”等经营理念，现对产品服务工作郑重承诺：1、技术服务：凡在本公司购买或租赁发电机用户，我司都免费派工作人员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。

2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。3、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派员到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省12小时安排落实到位，外省24小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务。

4、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。

吉赛特GENSET机电设备租赁有限公司发电机组出租流程例下：一、确定功率需求：计算出贵公司所需用电功率_____KW、电流_____A、电压_____V等数据，确定机组使用状况（常用还是备用），机组使用工况（室内还是室外）等；二、确定租机的数量_____台，每月租金_____元，约定付款方式、租机时限、租机地点、使用期限和违约赔偿责任；

三、签定合约，按合约收款、租机、派技术人员前往安装调试，保证机组正常使用。注：本公司提供的机组大小依功率因素在0.8，海拔1000米以下，环境温度5-40摄氏度的标准状况来计算；我方负责发电机组的维修保养、耗材和机油；使用者应自行准备好连接电缆、柴油等。 <http://www.hyfdjcz.com/>

柴油发电机组维护保养的方法 柴油发电机公司：目前，各发电厂（房）对柴油发电机组的维护保养没有统一的要求，但归纳起来，大致可分为四类（A,B,C,D四个等级），各级保养的内容及要求如下。

1.A级保养（1）每日检查发电机的运行记录。（2）每日检查发电机机油和冷却水的余量。

（3）每日检查发电机有无渗透泄露，传动带（旧称皮带）是否磨损，松紧度是否合适。

（4）每周检查一次空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

（5）每周检查一次燃油箱，放出燃油箱及燃油滤清器中的水及箱底的沉积物。

（6）每周检查一次水滤清器，清除污物，杂质。

（7）每周检查一次蓄电池，测试电压，除去接线柱上的氧化物。

（8）每周检查一次散热片，用空气枪及清水冲洗冷却器前后的散热片，除去污垢，保持散热性能良好。

2.B级保养（1）重复每日及每周的检查内容。

（2）每运行250h或一个月，更换发电机机油。更换时，先将机内的机油放尽，然后更换新机油。

（3）每运行250h或一个月，更换机油滤清器。（4）每运行250h或一个月，更换燃油器。

（5）对于使用冷却液冷却的机组，每运行一个月，更换冷却液，或在冷却系统中加注冷却液DCA。

（6）每运行一个月，清洁或更换空气滤清器。（7）做好检修记录。3.C级保养

（1）更换燃油滤清器，机油滤清器，水滤清器并更换机油。（2）更换水箱中的水，清洗水箱内部。

（3）调整风扇传动带的张紧度。（4）检查增压器。（5）拆卸，清洗PT泵，执行器。

（6）拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进，排气门。（7）检查，调整油嘴升程。

（8）检查，调整气门间隙。（9）检查柴油发动机传感器及连接导管。（10）检查柴油发动机仪表箱。

（11）做好检修记录。4.D级保养（1）更换机油，燃油，旁通，水滤清器和发动机的循环冷却水。

（2）拆下空气滤清器进行清洁或更换新件。（3）拆下摇臂室盖，检查气门导管和丁字压板。

（4）更换摇臂室上下垫。（5）检查，调整气门间隙。（6）检查，清洗喷油器，燃油泵并进行校正。

（7）检查增压器，调整其轴向及径向间隙。（8）检查柴油发动机的电气线路。

（9）检查发动机气缸，主轴瓦及连杆的磨损情况。

（10）检查并清洗水泵，水箱，如损坏进行修理或更换。（11）检查发电机励磁部分线路。

（12）检查仪表箱内线路有无掉线和烧蚀现象，并清整理固定。

（13）检查调整电子调速工作状态，使之达到正常。（14）对发电机励磁部分进行除尘。

（15）对发动机的各润滑点压注润滑脂。（16）做好检修记录。5.应注意的事项（1）对机组进行维护保养时，必须在停机下进行，并将机组起动蓄电池负极电缆拆除，防止机组误起动。

（2）在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。