

冷冻干燥机型号 宣城冷冻干燥机 国润/低噪音

产品名称	冷冻干燥机型号 宣城冷冻干燥机 国润/低噪音
公司名称	安徽国润环境优化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区莲花路690号尚泽时代广场B1栋101室
联系电话	13965075609 13965075609

产品详情

冷冻干燥机的电器控制系统：包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器，对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启停，保护等功能。工业冷水机机组配置:配置微电脑控制系统，空气冷冻干燥机，内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行方便了保养维修。

冷冻机中所采用的润滑泵通常有外啮合齿轮式油泵、内啮合齿轮式油泵(俗称月牙泵)和摆线转子式油泵(俗称梅花泵)等3种。对于外啮合齿轮泵吸压油口的位置确定后，泵的旋转方向是一定的，不可逆转，对全封闭和半封闭式冷冻机，因冷冻机机壳与电动机机壳连成一体，从外部难以辨别泵的转向，容易造成齿轮泵转向的错误而使润滑失灵，故外啮合齿轮泵在冷冻机中较少应用。对内啮合齿轮泵而言，月牙体(分开吸、压油腔，保证内外齿轮顶密封的构件)可做成具有自动定位的结构，不论齿轮的旋转方向如何都不改变吸、压油口的位置，故对油泵的转向无限制，因此在新系列封闭和半封闭式冷冻机中广为应用。摆线转子泵与内啮合齿轮泵类似，宣城冷冻干燥机，也可做到对泵的旋转方向无限制，此外摆线转子泵齿形简单，加工容易，结构紧凑，在冷冻机中有着广阔的应用前景。

操作规程-如何开启1、选择开关搬向手动位置。

2、打开压缩机的排气截止阀。3、滑阀指针在"0"的位置上，即10%负荷位置。

4、按电加热按钮，加热灯亮，冷冻干燥机厂，油温升至40 后，按加热停止钮。

- 5、按水泵起动钮，向油冷却器供水。
- 6、按油泵按钮起动油泵，同时回油电磁阀C自动开启。
- 7、5秒到10秒钟后，油压与排气压力压差可达 0.4~0.6Mpa，按主机起动钮，压缩机起动，旁通电磁阀A也即自动打开，回油电磁阀C自动关闭。
- 8、观察吸气压力表，逐步开启吸气截止阀。压缩机进入运转状态，A阀自动关闭，冷冻干燥机型号，调整油压调节阀，使油压(喷油压力与排气压力)差为0.15~0.3Mpa
- 9、压缩机运转的压力、温差正常后，检查各运动部位、测温、测压点的密封情况。

冷冻干燥机型号-宣城冷冻干燥机-国润/低噪音(查看)由安徽国润环境优化技术有限公司提供。安徽国润环境优化技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！