

通州区 马驹桥发电机出租/环保发电车租赁//

产品名称	通州区 马驹桥发电机出租/环保发电车租赁//
公司名称	河北雷瑞机械设备租赁有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:50kw--1500kw 微信号:15726616828
公司地址	河北省廊坊市固安县新中东街北侧金海城小区25号楼2单元1204号（注册地址）
联系电话	15726616828

产品详情

通州区 马驹桥发电机出租/环保发电车租赁// 发电机组出租，发电机出租，发电机租赁！发电机品种齐全：发电机进口、国产型号齐全，发电机组功率50-2000KW，也可通过并联提供更大的功率选择。进口包括奔驰、沃尔沃、康明斯、道依茨、三菱、卡特等。北京房山区发电机出租。国产包括济柴、潍柴、玉柴、上柴、斯太尔等。北京房山区发电机出租。我公司已与奔驰、康明斯、韩国大宇、卡特、沃尔沃、等国际和国产建立经销合作关系，现有发电机组特制厂房2万多平方米，具备***的发电机生产、研发、改装能力。从发电机外形款式上划分为：敞开式发电机组、低燥音/静音型发电机组、移动型发电机组等。

欢迎：通州区发电机出租

欢迎：通州区发电机出租操作流程

一、准备工作

断开配电室里的高压开关，把隔离开关合到发电位置。

- 1、将发电机房的隔离开关合到发电位置。
- 2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情，发现不足应及时补充。
- 3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。
- 4、打开发电机操作屏下的控制柜，合上启动开关刀闸，待显示屏有电。按动上下翻页键，查看发电机的有关运行记录，发现异常情况，立即处理，做好发电准备。

二、启动运行

- 1、按动启动按钮，发电机启动运转，同时应注意有无机械杂音，异常振动等情况。
- 2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时，应及时检查并采取措施，恢复正常后才能继续运行。
- 3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用，按下按钮后发电机立即停机，同时发出声光警报。
- 4、待发电机运行正常后，合上发电机组主开关（低压空气开关），发电机向用电负荷供电。欢迎：海淀区发电机出租

欢迎：海淀区发电机出租

三、停机

- 1、市电正常后，逐步切断负荷，断开发电机组主开关（低压空气开关）。
- 2、在空载状态下逐步将转速降至怠速，待柴油机水、油温温度降至70 以下时，再行停机。
- 3、断开启动控制电源，按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置。

欢迎：通州区发电机出租带增压器柴油发电机组的利用注意事 也可使发电机组利用使用寿命相对更长. 总体以下:柴油机启动后,尽量待机油压力提高后才可不加速,要不然易致使增压器滚动轴承烧毁;当柴油机改换润滑脂、刷洗增压器、滤芯或改换过滤芯元器件和关机一周以上者,启动后在高转速形状下,将增压器上的进油接头拧下来一些,待有润滑脂外溢后扭紧,再将转十多分钟侧后方可加负载.柴油机应严禁长期间待速运作,要不然易致使增压器汽车机油漏入压气机而致使排气管喷汽车机油.柴油机停车前,需待速运作2~3min,在非状况下,不肯定蓦地关机,防止增压器因超温而变为增压器滚动轴承咬亡.对新的柴油机拆换增压器后,尽量卸掉增压器上的进油管接头,充注50~60ml的汽车机油,严禁启动时易缺乏油而烧毁增压器滚动轴承.要经常为已常用柴油机停车后的一瞬间监视增压器离心叶轮及其罩壳中间可否有擦碰响声,若有擦碰声,应马上拆卸增压器,检查滚动轴承间歇性可否一切正常.尽量依然增压器柴油机进、排气管路的密闭性,要不然将影响柴油机的作用,应经常检查固紧螺帽栓可否松脱,橡胶软管夹箍可否夹持,必需时要改换密封垫圈.