

# 室外通讯电源柜丰满区技术支持

产品名称	室外通讯电源柜丰满区技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

## 产品详情

### 安装指南

华为室外一体化通信电源柜 华为ICC500-HD2-C5室外电源电源柜 市电上电步骤：确认ATS的市电交流输入空开置于OFF，打开ATS前级的市电交流开关。

测量ATS市电交流输入空开的输入电压，应在85V AC ~ 300V AC之间。

将ATS市电交流输入空开置于ON。

确认油机停止工作，系统切换到市电供电。

安装指南 华为室外电源电源柜华为ICC500-HD2-C5室外通信电源柜,华为机柜,华为,华为室外通信电源柜,华为通信 ICC500-HD2-C5线缆布放要求：线缆布放要求

布放线缆需要满足规定的布放要求，以防信号间干扰。说明：

实际站点如果不需要安装下文所述的某种线缆，该线缆的布放要求可以忽略。通用线缆布放要求

弯曲半径要求 电源线/保护地线/信号线弯曲半径要求： 线缆直径的5倍。线绑扎要求 同类线缆应绑扎在一起。不同类线缆至少分开30mm布放，禁止相互缠绕或交叉布放。绑扎后的线缆应相互紧密靠拢，外观

平直整齐安装指南 华为室外电源电源柜 ICC500-HD2-C5安全注意事项：安全注意事项

通用安全注意事项 电气安全 电池安全 油机安全 布线要求

机械安全 华为室外电源电源柜 ICC500-HD2-C5负载上电和油机上电：负载上电 操作步骤

将负载空开逐路合上，每合上一路时均要保持钳流表测量母排电压，当母排电压保持在44.5V DC ~ 57.6V DC时，再合上下一路负载空开，直至合上已经接线的全部负载空开。通过ECC500进行油机自检，确认自检结果与油机实际数量一致且油机运行正常。...ECC500上无电池告警。