

# 安徽金行|种类齐全 锤破反击式破碎机 浙江反击式破碎机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 安徽金行 种类齐全 锤破反击式破碎机<br>浙江反击式破碎机 |
| 公司名称 | 安徽省金行机械设备安装有限公司                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市高新区                      |
| 联系电话 | 13866488801 13866488801        |

## 产品详情

安装、更换或调整板锤时，应注意板锤的称重。对称位置板锤重量差应控制到至小状态。在一次起动之前和较长时间运行后，须检查反击板下部边缘与板锤上部的间隙。确保后的一个反击架与板锤的间隙。

出厂时间隙调整为：

前反击架衬板与板锤间隙为60mm；

后反击架衬板与板锤间隙为30mm。

欧版三腔反击破：

一反击架与板锤间隙为120mm；

第二反击架与板锤间隙为60mm；

第三反击架与板锤间隙为40mm。

欧版两腔反击破：

一反击架与板锤间隙为240-300mm；

第二反击架与板锤间隙为80mm。

反击破碎机既适用于软的物料又适用于硬度非常大的物料

反击式破碎机的板锤采用机械夹紧结构牢固固定于转子上，当随转子转动时具有很大的转动惯量。相对于锤式破碎机(锤头呈悬垂状态)，反击式破碎机的转子具有更大的动量，适应破碎更坚硬的物料，同时能耗较低。

可以方便灵活调节出料粒度，反击式破碎机厂家，调节范围广

反击式碎石机可通过多种方式调节出料粒度，如调节转子速度、调节反击板和研磨腔的间隙等。间隙调节可通过机械式或液压式进行调节，采用液压调节系统可方便地通过就地操作按钮或远程控制系统完成间隙的调整。而锤式破碎机调节出料粒度只能通过更换底部筛板实现。

还有一种利用楔铁固定板锤，板锤放入转子凹槽中，从转子侧向，浙江反击式破碎机，再将两侧带斜度的楔铁打入楔紧板锤。板锤预紧后，工作中在离心力作用下，板锤、楔铁和转子会越转越紧，锤破反击式破碎机，工作可靠，但拆装困难，反击式破碎机报价，目前很少应用。

### 板锤的制造质量

板锤在制造过程中要严格保证重量的准确性。重量差不许超过0.5kg。将板锤安装在转子上后，要做静平衡试验，要求转子转动停止时，在任何位置上都不许退回1 / 10圆周。

安徽金行|种类齐全(图)-锤破反击式破碎机-浙江反击式破碎机由安徽省金行机械设备安装有限公司提供。安徽省金行机械设备安装有限公司为客户提供“破碎机,回收机,给料机”等业务，公司拥有“金行”等品牌，专注于节能设备等行业。，在安徽省蚌埠市高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理

。