

玻璃钢冷却塔填料 十堰玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔填料 十堰玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

产品详情

安装时要注意组装块上下方向性，每层顶面要铺放平整，层间要清理干净，不得有杂物堵塞。

安装、检修及其它工作需要时在填料上作业时，必须铺上平板进行，严禁直接。

在施工、组装、安装过程中，严禁在填料上方进行焊接作业，必要时应采取防火措施。

安装时应派专人负责，严密组织，随时检查，确保安装质量。

闭式冷却塔填料更换闭式冷却塔填料一般采用PVC材质，使用简单，一圈圈盘成圆。填料间距20mm，填料高度有20cm，25cm，30cm，常用有黑色和绿色两种，如果还有其他要求可定做闭式冷却塔填料进行更换。

- 1、冷却塔填料的堵塞.冷却塔填料堵塞后会造成循环水存水现象，十堰玻璃钢冷却塔，冷却塔塔内存水后也会导致漂水.
- 2、冷却塔水泵压力过大.冷却塔水泵压力一旦过大，会造成循环水流速过大，会直接导致冷却塔溅水现象严重.
- 3、冷却塔风量过大.冷却塔风量取决于冷却塔电机功率和风机角度，大风量也是导致冷却塔漂水现象的主要原因之一.
- 4、冷却塔进水温度过高.冷却塔进水温度过高会造成塔内和塔外的温差过大，室外的冷空气被吸入冷却塔内，遇到塔内的热水，产生热交换，然后冷空气变成湿热空气，这些湿热空气里含有大量的水分子，然后被送到塔外，逆流式玻璃钢冷却塔，湿热空气在塔外又遇到冷空气，瞬间凝结成雾状或小水珠，玻

玻璃钢冷却塔厂家，形成冷却塔的漂水。

5、冷却塔喷头或者撒水管损坏.冷却塔喷头和撒水管损坏后会导致冷却塔局部区域大量的落水，水压过大溅水现象就越大，被风机吸走的水分子就越大。

冷却塔选型需要注意:

- 1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀，玻璃钢冷却塔填料，组装配合**。
- 2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理，不易堵塞。
- 3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
- 4、风机匹配，能够保证长期正常运行，无振动和异常噪声，而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调，但要保证角度一致，且电机的电流不超过电机的额定电流。

玻璃钢冷却塔填料-十堰玻璃钢冷却塔-放心选择帅尔杰冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。玻璃钢冷却塔填料-十堰玻璃钢冷却塔-放心选择帅尔杰冷却塔是襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵清元。