

	1.0/ 2.0	1.0/ 2.0	0.8/ 1.0	1.0/ 2.0	0.8/ 1.0	1.0/ 2.0	0.8/ 1.0	1.0/ 2.0
	65		40		15		8	
	20		15		5		2	
	<25							
	ip20							
	进线保护							

主要结构 内置脱离器，当spd因过热、击穿失效时，脱离器能自动的将其从电网上脱离，同时给出指示信号。正常工作时可视窗口显示白色，失效脱离后显示红色。

安装 安装在lpz0b或lpz1区lpz2区交界处，采用35mm的标准导轨安装，连接铜质导线为2.5~35mm²。spd每极必须设置保护—使用熔断路或小型断路器。用户可根据需要，自由组合成单相或四相电涌保护器。外形尺寸图