

# 入墙式恒温箱

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 入墙式恒温箱  |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司                                 |
| 价格   | 98846.00/台                                    |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L<br>温度:2-48\0-100<br>品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502                 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                       |

## 产品详情

产品及完为宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。福意联公司（Fuyilian）-我们的宗旨是向用户提供的产品和服务，产品是企业的生命与未来，用户满意是我们的主题。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

福意联由福意，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系。谢谢。选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

|              |                     |                |
|--------------|---------------------|----------------|
| -----        |                     | 型号：FYL-YS-150L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm  | 型号：FYL-YS-230L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm | 型号：FYL-YS-280L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm | 型号：FYL-YS-310L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm | 型号：FYL-YS-430L |
| 单门单锁，温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm |                |

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

|               |                     |                |
|---------------|---------------------|----------------|
| -----         |                     | 型号：FYL-YS-151L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm  | 型号：FYL-YS-281L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm | 型号：FYL-YS-431L |
| 单门双锁，温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm |                |
| -----         |                     |                |

我们本着”以德敬人诚信立足“的企业宗旨，用可靠的产品和完让您到的服务。公司致力于恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏的产品制造，销售；数十年的发展创，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的，建立起以恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏设备为的”福意联“设备产品。

#### 入墙式恒温箱技术参数和特征

低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体外部采用的彩涂板，化喷涂工艺，整洁美观。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联公司为保企业的可发展，公司始终坚持以为本，以市场为导向，以信誉求发展，以“和”为着力点，以向国内外客户提供品质和服务为宗旨，始终将客户利益位。热忱欢迎国内外客户位临本公司。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。