

逆流式玻璃钢冷却塔 孝感玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔

产品名称	逆流式玻璃钢冷却塔 孝感玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

产品详情

玻璃钢冷却塔热水自主机房通过水泵由定的压力经过管道，将循环水送至冷却塔的喷淋系统，通过喷淋水管上的三建式将水均匀地

喷洒在填料上面；干燥的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内，热水流经填料表面时形成水膜和空气了个热交换，高湿度的

热风从顶部抽出，冷却水滴入玻璃钢冷却塔积水盘内，经出水管流入主机。一般情况下，进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空

气，水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差，当风机运行时，在塔内静压的作用下，水分子不断地向空气中蒸发，

成为水蒸气分子，剩余的水分子的平均动能便会降低，从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出，蒸发降温与空气的温度

- 1、冷却塔填料的堵塞.冷却塔填料堵塞后会造成循环水存水现象，冷却塔塔内存水后也会导致漂水.
- 2、冷却塔水泵压力过大.冷却塔水泵压力一旦过大，玻璃钢冷却塔配件，会造成循环水流速过大，会直接导致冷却塔溅水现象严重.
- 3、冷却塔风量过大.冷却塔风量取决于冷却塔电机功率和风机角度，大风量也是导致冷却塔漂水现象的主要原因之一.
- 4、冷却塔进水温度过高.冷却塔进水温度过高会造成塔内和塔外的温差过大，室外的冷空气被吸入冷却

塔内，遇到塔内的热水，产生热交换，然后冷空气变成湿热空气，这些湿热空气里含有大量的水分子，然后被送到塔外，湿热空气在塔外又遇到冷空气，瞬间凝结成雾状或小水珠，形成冷却塔的漂水。

5、冷却塔喷头或者撒水管损坏.冷却塔喷头和撒水管损坏后会导致冷却塔局部区域大量的落水，水压过大溅水现象就越大，被风机吸走的水分子就越大。

(1) 电机：在Y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、防水性能好、耐高温、噪声小。

(2) 填料：采用改性聚波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，逆流式玻璃钢冷却塔，耐高温100度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，孝感玻璃钢冷却塔，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：冷却塔参数设计的低噪声、风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、。

逆流式玻璃钢冷却塔-孝感玻璃钢冷却塔-放心选择帅尔杰冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂位于湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前帅尔杰冷却塔在环保产品代理中享有良好的声誉。帅尔杰冷却塔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。帅尔杰冷却塔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。