

# 设备搬运厂 设备搬运 金祥开

产品名称	设备搬运厂 设备搬运 金祥开
公司名称	苏州金祥开工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭港浪路8号2幢1层
联系电话	15506188989 15506188989

## 产品详情

叉车充气轮胎选配常识及注意事项;

一、叉车充气轮胎的胎面标记比较规范，清楚识别是选配的首要条件。

1.轮胎规格：规格是几何参数与物理性能的标志数据。常用一组数据表示。前一个数字表示轮胎断面宽度，后一个数字表示轮辋直径，均以英寸为单位。中间的字母或符号有特殊含义，轮胎结构：“R”表示子午胎，“D”、“-”表示斜交胎。其他“XL”表示质地局部加强型，“TG”表示工程牵引车和平地机轮胎（非公路用），“NHS”表示非公路使用轮胎。

叉车维护的基本原则有以下几个方面：

(1)叉车维护的原则是“预防为主、强制维护”。

(2)严格执行技术工艺标准，加强技术检验，设备搬运厂家，实现检验仪表化。采用先进的不解体检测技术，完善检测方法，使叉车维护工作科学化、标准化。

(3)叉车维护作业除主要总成发生故障必须解体时，一般不得对其解体。

(4)叉车维护作业应严密作业组织，严格遵守操作规程，广泛采用新技术、新材料、新工艺，及时修复或更换零部件，改善配合状态并延长机件的使用寿命。

(5)在叉车全部维护工作中，要加强科学管理同，建立和健全叉车维护的原始记录和统计制度，设备搬运，由专人负责，设备搬运价格，随时掌握叉车的技术状态。通过原始记录和统计资料经常分析、总结经验，发现问题，改进维护工作，不断提高叉车的维护质量。

叉车二级保养的主要作业内容是什么？

答：（1）清洗发动机油底壳、曲轴箱及油滤清器内部，更换新机油。

（2）清洗燃油箱并检查燃油管路和油泵的接头有无松动、漏油现象。

（3）检查分电器断电触点并调整期间隙。

（4）检查、紧固发电机各外露部位的螺栓。

（5）检查蓄电池的放电电量，并视需要进行充电。

（6）更换散热器内的冷却水。

（7）检查、调整离合器和制动器踏板的自由行程以及车轮制动器的制动间隙。

（8）排放工作油箱底部的沉淀杂物和积水，清洗滤网并视情况添加新油。

（9）检查两起重链的松紧程度是否一致。

（10）检查叉车卡铁及货叉踵部有无变形、开裂等现象。

设备搬运厂-设备搬运-金祥开由苏州金祥开工业设备有限公司提供。苏州金祥开工业设备有限公司是一家从事“工程设备及配件，叉车，工程设备的租赁，上门维修服务”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“苏州金祥开”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金祥开工业设备在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！