

国内进口云梯车厂家质量和操作方法

产品名称	国内进口云梯车厂家质量和操作方法
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湖龙 型号:32L 产地:韩国
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

产品详情

云梯车简易操作指南

将车开到作业场地要尽可能和作业的建筑物保持水平，同时云梯转盘中心和作业窗口、人员要三点成一线对齐。停车拉住手刹，踩下离合器拉下取力器手柄待3秒后抬起离合器，熄火后再把钥匙旋转到ACC档（便于操作遥控器）。

第二步

- 1、打开遥控器急停开关，将转盘电源钥匙旋转打开（后部转盘电路通电）按下启动车辆按钮启动发动机。
- 2、将面板选择项开关拨到支腿，操作人员站在车后方目视无障碍后将横腿伸出。（把云梯伸出方向的横腿伸出，反方向的横腿中部横腿伸出就可以了，后横腿伸出会妨碍货斗装料）
- 3、伸出横液压支腿后，先操作前面二条液压支腿，应当两条液压支腿同时着地（防止车身变形），再让后面的液压支腿着地。用液压支腿手柄调整整车水平。在作业的范围设置安全警戒线，提醒来往车辆或者路人注意安全。
- 4、液压支腿支好后，换向钮切换到梯臂操作位置。

第三步

- 1、操作主梯臂升降操作杆，升起云梯主梯臂。在升到70度左右把云梯旋转到作业的方向（旋转时注意观察云梯底部有无障碍物）对准窗口或者作业点，伸出梯臂时随时观察梯臂伸出的方向调整梯臂高矮度和旋转方向及梯臂伸缩。注意一定要用微调方式云梯操纵杆有微调方式，操作不当会导致车辆侧翻。禁

止大幅度旋转和大幅度调整梯臂高低。

2、操作云梯伸缩操作杆时，往外出梯子的时候一只手放在液压支腿上，如果感觉支腿抬起来了，要立即停止出梯臂，此时梯臂已伸出到极限。

3、出梯臂到达作业位置后，再操作梯臂升降操作杆（注意这时要用微调方式），让梯子搭载作业位置（窗口）要求梯臂顶端不要紧紧的搭载作业位置上，是梯臂顶端高出作业位置5公分左右让梯子稍微挨着作业位置即可。

第四步

1、梯臂搭好以后，把梯臂两边紧固辅梯的螺栓打开，操作货斗升降操作杆，放下货斗，辅梯会同时随着货斗慢慢降下来，辅梯降到地面后，松开货斗与扶梯连接挂钩同时检查辅梯的底部和地面是否水平，不平时要加垫木找平否则长期使用会损伤辅梯。

2、打开货斗水平高度调节拉杆，把工作平台调平，（注意，货斗平台让后面部分稍微高于前面一点）运送超过2m木板时要用专用的连接杆。把货斗的后门打开就可以插上连接杆，货斗两边门尽可能不要打开。

3、工作平台在低的时候，按下操作面板上的下定位按钮进行定位（遥控器也可定位），然后操作货斗平台到顶端，再按下操作面板的上定位开关。（注意：定位时要装上货物后定位才会准确）

4、在操作面板上有手动/遥控开关，开关切换到遥控后就可以用遥控器控制了。

5、云梯遥控器有两种操作方式：(1)定好位置时遥控器的上和下只需按一次按钮货斗就会一步到达位置油门也会逐步升高。（2）旋转手动旋钮，右旋上升，左旋下降，旋转的大小对应速度的快慢。

第五步

作业结束

1，作业结束后不管梯臂伸出多长都要首先操作云梯主臂让它慢慢升起接近于90度然后再回收梯臂（因梯子是靠自身的重量往回收，梯子长期在70度以下收梯臂会搅乱钢丝绳）

2，主梯臂收回后调节水平调节架将货斗调整到底点（以免因货斗超出正常的高度妨碍车辆正常行驶）再收回辅梯（不要将钢丝绳拉太紧，主梯臂下落时钢丝绳会再拉紧一部分）。

3，旋转主梯臂回位后，检查货斗底部的挂钩和辅梯是否挂好拉紧（注意：很重要不然行驶中踩刹车因惯力会把货斗冲到前面车头方向）。

换向阀开关切换到支腿，收回支腿时四条同时收到离地时再单独的收腿（防止车身变形）。向内收