

# 万宇泵业 多级泵dg85 45x5 多级泵

产品名称	万宇泵业 多级泵dg85 45x5 多级泵
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

## 产品详情

警告：为了操作者的安全起见，多级泵dg85-45x5，请勿超越泵铭牌的条件进行操作，以免危及设备和操作人员的安全。为保证操作和维修泵及其它动作的顺利进行，请参考说明书进行。1、泵起动前应先盘动转子，检查转子是否灵活。2、检查电机转向是否与泵的转向一致。3、关闭泵出口闸阀、压力表旋塞，用输送的液体或真空系统排除吸入管和泵体内的空气（严禁空车启动运行）。4、检查泵与电机联接螺栓的松紧度和泵周围的安全情况，使泵处于准备起动状态。警告：在装好联轴器护罩后，多级泵，设备才能操作，多级泵dg46-50x8，忽略该点会引起人员伤亡。5、起动泵，待泵运转正常后，打开压力表旋塞，慢慢开启出口闸阀，按出口压力表读数控制泵给定的扬程。

多级泵采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。多级泵、卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

卧式多级离心泵的平衡阀利用说明：

### 1、安装位置

平衡阀可以安装在回水管路和供水管路上。一般为了便利调试，安装人员城市将平衡阀安装在回水管路上，水温必然要低不能太高。而总管路上的平衡阀应该尽量的安装在水泵下游位置上，这样可以防止水泵汽蚀现象的发生。

### 2、要注意新系统与原有系统的均衡

安装的平衡阀系统应该要装于供水管上时，这个时候就要注意新系统和原有系统的水量分配问题，要避免安装了平衡阀的新系统水的阻力比以前的系统要高，从而不能达到所要划定的水流量上。

### 3、安装在直管段上

平衡阀有流量计量的功能，多级泵dg25-30 6，这就可以计较阀门前后的水流量是否不变，所以可以的话尽量把平衡阀安装在直管段上，来保证测量的精度。

万宇泵业(图)-多级泵dg85-45x5-多级泵由石家庄万宇泵业有限公司提供。石家庄万宇泵业有限公司是河北石家庄,离心水泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万宇泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万宇泵业更加美好的未来。