

养猪厂刮粪机猪场刮粪机重要性

产品名称	养猪厂刮粪机猪场刮粪机重要性
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

自动刮粪机的安装使用说明

地沟

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅，深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头一般设计成30-35厘米，浅的那头一般设计成16-18厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下。

主机

主机安装应挖成1见方，深70厘米的坑，然后使混凝土浇筑，浇注完成上平面应比地沟地面低12-13厘米，好打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可或使用大号膨胀螺丝也可。

转角轮养猪刮粪机猪场刮粪机重要性

安装转角轮千万要注意，参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定，中心找好用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量20厘米水泥墩60*60

绕绳养猪刮粪机猪场刮粪机重要性

绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上，后在一个刮粪板上扣死即可。

紧绳养猪刮粪机猪场刮粪机重要性

紧绳应该有2个人，1个人把这开关，另一个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子固定的转向轮轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

控制箱上行程开关（限位器），固定在粪沟端头（刮粪板停靠的位置），位置以刮粪方便碰撞为宜。对于配有时控开关和电机综合保护器的控制箱，安装时必须将时控开关设定手动模式关位置，防止时控开关自行启动，电机突然运转发生意外，待安装调试好后，再按时控开关使用说明设定时控开关，因电箱装有电机综合保护器，接通电机方可安装调试线路，否则电机综合保护器默认为缺相状态，电箱接触器不会吸合，电机综合保护器调整按电机综合保护器说明书。