

广东液压油压泵 保和液压 100mpa液压油压泵

产品名称	广东液压油压泵 保和液压 100mpa液压油压泵
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

液压油压泵的维护与保养

- 1、液压油压泵各部分经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2、严格遵守安全使用注意事项。
- 3、工作液为运动粘度20-28厘池，如YB-N32液压油。严禁用酒精、水、甘油、麻油、刹车液、普通发动机油等为工作液。
- 4、工作液必须用120-160目滤油网过滤清洁。
- 5、使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。
- 6、不川时非喷漆表血涂有工业凡士林油一层，以防生锈
- 7、不用时应装入木箱，在干燥、湿度适宜的房间存放。
- 8、特别注意，胶管因长期使用，易产生老化，使强度降低，应经常检查定期更换

液压油压泵工作原理可分四个：1、充液：油泵在开始工作时，油液被高低压柱塞同时高低压单向阀，通过高低压单向阀进入油缸。当压力升至设定的压力时，则低压油从低压溢流阀溢回储油管。2、升压：在上述的基础上。高压柱塞继续工作，压力逐渐升高。当压力超过额定压力时，则高压阀打开，70mpa液压油压泵，高压油从高压阀溢回储油管，压力始终保持。高压阀就是安全阀。3、工作；在工作中，广东液压油压泵，由于工作缸做功，压力会减小，所以要随时摇动手柄，保持所需的工作压力，150mpa液压油压泵，直至工作结束。4、卸载：油泵工作完毕，需要将压力减至零。打开卸载阀，油液流回储油管，完成卸载工作。充油、升压、工作实际上是不可分割的。只要动手柄就可以完成这三个。

液压油压泵，具有特殊的油路，独有的减功能，可大大提高工作效率，减轻操作力。同时还预备压力表接口。在配备工具油缸或各种配套工具的情况下，可实现起重，弯曲，100mpa液压油压泵，校直，挤压，手动泵类型，压，拉伸等工作需要。泵体部分：泵体部分是油泵的主要部分，高压工作腔、低压工作腔、两个单向阀、高压阀（安全阀）、低压阀、卸载阀、两个止回阀、进油口等都在上面。各处孔有机联系在一起。

广东液压油压泵-保和液压-100mpa液压油压泵由德州市保和液压机具有限公司提供。广东液压油压泵-保和液压-100mpa液压油压泵是德州市保和液压机具有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。