

广西PVC管道进排气阀安装方法

产品名称	广西PVC管道进排气阀安装方法
公司名称	广西展宏农业科技有限公司
价格	16.88/套
规格参数	品牌:广西展宏节水灌溉 型号:ZH63343 产地:广西南宁
公司地址	河池市金城江区南环路63号
联系电话	18077888683

产品详情

广西PVC管道、PE热熔管管道进排气阀安装方法：

- 1、滴灌管道进排气阀必须垂直安装，即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态，以免影响进排气。
- 2、微喷灌管道进排气阀在安装时，最好跟截止阀一起安装，这样当需要拆下排气阀进行检修时，能保证系统的密闭，水不致外流。当灌溉管道有斜度安装的时候，关闭截止阀时，管道进排气能够及时进气，防止灌溉管道产生真空，从而避免给灌溉管道带来损坏。
- 3、快速进排气阀一般安装在系统的最高点，有利于提高排气效率。

管道进排气阀的作用主要是为排除管道内部空气。因为水中通常都溶有一定的空气，而且空气的溶解度随着温度的升高而减少，这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来，并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱，因为有水的补充，所以经常有气体产生。

一般应用于滴灌水肥一体化主管道系统，加压泵过滤器首部系统，微喷灌设备系统中。山地，不平整土地安装灌溉主管道时，管道进排气阀的安装必不可少。