

FW-02-3C7-A110-50华液HOYEA电磁阀FW-03-3C2-D12-50 上海直销

产品名称	FW-02-3C7-A110-50华液HOYEA电磁阀FW-03-3C2-D12-50 上海直销
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

HOYEA电磁阀 华液电磁阀

FW-03-2B3L-D24-50 FW-03-2B8L-D24-50 FW-03-2B11BL-D24-50 FW-03-2B12BL-D24-50

FW-03-3C2-D12-50 FW-03-3C3-D12-50 FW-03-3C4-D12-50 FW-03-3C5-D12-50

FW-03-3C6-D12-50 FW-03-3C7-D12-50 FW-03-3C8-D12-50 FW-03-3C9-D12-50

FW-03-3C10-D12-50 FW-03-3C11-D12-50 FW-03-3C12-D12-50 FW-03-3C25-D12-50

FW-02-3C2-A110-50 FW-02-3C3-A110-50 FW-02-3C4-A110-50 FW-02-3C5-A110-50

FW-02-3C6-A110-50 FW-02-3C7-A110-50 FW-02-3C8-A110-50 FW-02-3C9-A110-50

FW-02-3C10-A110-50 FW-02-3C11-A110-50 FW-02-3C12-A110-50 FW-02-3C25-A110-50

FW-02-2B2-A110-50 FW-02-2B3-A110-50 FW-02-2B8-A110-50 FW-02-2B2B-A110-50

FW-02-2B3B-A110-50 FW-02-2B4B-A110-50 FW-02-2B9B-A110-50 FW-02-2B11B-A110-50

FW-02-2B12B-A110-50 FW-02-2B2BL-A110-50 FW-02-2B3BL-A110-50 FW-02-2B2L-A110-50

FW-02-2B2-A220-50 FW-02-2B3-A220-50 FW-02-2B8-A220-50 FW-02-2B2B-A220-50

FW-02-2B3B-A220-50 FW-02-2B4B-A220-50 FW-02-2B9B-A220-50 FW-02-2B11B-A220-50

FW-02-2B12B-A220-50 FW-02-2B2BL-A220-50 FW-02-2B3BL-A220-50 FW-02-2B2L-A220-50

FW-02-2B3L-A220-50 FW-02-2B8L-A220-50 FW-02-2B11BL-A220-50 FW-02-2B12BL-A220-50

FW-03-2B2-A110-50 FW-03-2B3-A110-50 FW-03-2B8-A110-50 FW-03-2B2B-A110-50

FW-03-2B3B-A110-50 FW-03-2B4B-A110-50 FW-03-2B9B-A110-50 FW-03-2B11B-A110-50

FW-03-2B12B-A110-50 FW-03-2B2BL-A110-50 FW-03-2B3BL-A110-50 FW-03-2B2L-A110-50

FW-02-3C2-D24-50 FW-02-3C3-D24-50 FW-02-3C4-D24-50 FW-02-3C5-D24-50

FW-02-3C6-D24-50 FW-02-3C7-D24-50 FW-02-3C8-D24-50 FW-02-3C9-D24-50

FW-02-3C10-D24-50 FW-02-3C11-D24-50 FW-02-3C12-D24-50 FW-02-3C25-D24-50

FW-02-2B2-D24-50 FW-02-2B3-D24-50 FW-02-2B8-D24-50 FW-02-2B2B-D24-50

FW-02-2B3B-D24-50 FW-02-2B4B-D24-50 FW-02-2B9B-D24-50 FW-02-2B11B-D24-50

FW-02-2B12B-D24-50 FW-02-2B2BL-D24-50 FW-02-2B3BL-D24-50 FW-02-2B2L-D24-50

FW-02-2B3L-D24-50 FW-02-2B8L-D24-50 FW-02-2B11BL-D24-50 FW-02-2B12BL-D24-50

台湾JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BY-E4B BY-E10B BY-E20B

BY-G4B BY-G10B BY-G20B

BY-H4B BY-H10B BY-H20B

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

BYMD-E4B BYMD-E10B BYMD-E20B

BYMD-G4B BYMD-G10B BYMD-G20B

BYMD-H4B BYMD-H10B BYMD-H20B

BYXM-E4B BYXM-E10B BYXM-E20B

BYXM-G4B BYXM-G10B BYXM-G20B

BYXM-H4B BYXM-H10B BYXM-H20B

BYXMD-E4B BYXMD-E10B BYXMD-E20B

BYXMD-G4B BYXMD-G10B BYXMD-G20B

BYXMD-H4B BYXMD-H10B BYXMD-H20B

节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀，在定量泵液压系统中，节流阀和溢流阀配合，可组成三种节流调速系统，即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能，不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定，一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。

安全溢流阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀顶开，将系统中的一部分气体排入大气，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。

安全阀又称溢流阀。安全阀顾名思义是保证压力管道、压力容器的关键安全应用保障，为了保证安全阀的正常工作及延长安全阀的使用寿命，在使用中应做到定期检查运行中的安全阀是否泄漏，卡阻及弹簧锈蚀等不正常现象，并注意观察调节螺套及调节圈紧定螺钉的锁紧螺母是否有松动，若发现问题及时采取适当的维护措施。还应定期将安全阀拆下进行全面清洗、检查并重新研磨、整定后方可重新使用。安装在室外的安全阀要采取适当的防护措施，以防止雨、雾、尘埃、锈污等脏物侵入安全阀及排放管道，当环境低于摄氏零度时，还应采取必要的防冻措施以保证安全阀动作的可靠性。