

天津软水设备厂家 天津软化水设备 辉晟

产品名称	天津软水设备厂家 天津软化水设备 辉晟
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

产品详情

软化水设备中树脂罐的更换方法

软化水设备中树脂罐的更换方法：

- 1.折下软化水设备进出水管路，排污管，吸盐管，取下控制阀机头。
- 2.抽出软化水设备管，检查下布水器是否有损坏现象，如果罐体直径大于500的可以不用取出管。
- 3.利用软化水设备虹吸原理抽出软化树脂。
- 4.如之前管和下布水器没有损坏可以接着放到新树脂罐内使用
- 5.并把管上方口堵住，防址树脂倒入管内。
- 6.装树脂前清洗双手，然后将树脂从罐口倒入罐中，天津软水设备厂家，装入量约到罐体百分之70左右就够了。
- 7.将控制阀机头装上，连接好进出水，排污及吸盐管路。
- 8.把软化水控制阀调到反冲洗位置顺流再生小量给水，把树脂罐中的气排出。

9.观察软化水设备有无漏水情况。

10.让软化水阀把反洗，吸盐，慢冲洗，快洗，注水等步骤走完后就自动回到正常工作状态。

软化水设备使用注意事项

软化水设备使用注意事项：

- 1、软化水设备在被使用时，假如自己的意愿对其随意使用，这样不仅可能设备受到损伤，甚至可能减少其使用寿命。为更好的进行使用，必须按照规定的标准来。
- 2、待设备就位，天津软化水设备安装，将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定，以免在设备运行时发生意外。旋转阀上扳杠固定块上下螺栓应当固定好，尽量避免交换柱有撞击事情的发生。
- 3、软化水设备应当安装在温度、湿度相对比较事宜的室内，这样可以避免树脂因为气温低而发生变质、零部件因为空气上的湿度而锈蚀;电器因为短路而产生故障。
- 4、设备在工作时，不要对继电器进行时间上的调整。再在却断电源之后才能维修擦洗设备，天津软化水设备，要从根本上避免电机、配电盘、限位开关进水等故障发生。在操作时，同时供水供电，停运时，关闭所有的水源电源。用户在每次停机时，不能在短周期内停机，应同时停机停水。
- 5、原水水质条件应符合一般钠离子交换水处理设备的要求。对于含泥沙量较大的水质，在进机之前进行沉淀。

保持设备的日常清洁是不可少的，加油部分保持足够的油量供应，运行时注意不要触及皮带轮，从而可以避免事故的发生。

6、如果设备停用超过半个月，排废水尼龙管抬高至交换柱上，使它不排水为止，长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油，严禁设备生锈，夏天和霉季停机超过半月，应开动物器60至120分钟，以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时，先用手扳动皮带轮，使旋转阀转动数次，通电之后将水管放到原来的位置

7、配电盘与设备本体是组装好了的，假如使用单位有条件的话，天津软化水设备报价，可把配电盘与本体进行分离。配电盘另挂放在固定处，但是一定要保证接线要正确。

8、软化水设备应每隔一年要对设备进行一次检修，盐罐外表上下底板刷油漆保护，对交换柱应揭开上法兰检查树脂层高度，本设备的树脂装填率在85%-90%具有的效果，不够时应添加，其他视情况进行检修。

软化水与蒸馏水有什么区别

很多人都把蒸馏水理解成软化水，其实这两者还是有区别的，这种区别就是在这两种水的加工原理以及制作原理上，软化水是一种经过处理之后的水，在处理过程中水中所有的无机盐、矿物质、钙镁离子等物质全被去除了，这样就保证了水质的软化效果。

软化水

而蒸馏水是通过蒸馏，江水中的不挥发物质残留在容器中，而挥发部分：氨、二氧化碳、有机物进入到初始整流器中，通常蒸馏过程中只提取一部分。

软化水中也许还会残留除去其他的物质，但是蒸馏水就是标砖的水，也就是H₂O多

天津软水设备厂家-天津软化水设备-辉晟由山东辉晟换热设备有限公司提供。山东辉晟换热设备有限公司为客户提供“板式换热器、可拆板式换热器”等业务，公司拥有“辉晟”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。