

乌兰察布地理式污水处理设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乌兰察布地理式污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东盛瑞源环保设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/套 |
| 规格参数 | 供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号 |
| 联系电话 | 13386365336 |

产品详情

乌兰察布地理式污水处理设备 设备优点：1、处理效果达标;2、一次性投入少;3、设备占地面积小;4、运行费用zui低;5、自动化程度高；6、操作方便;7、运行安全.

乌兰察布地理式污水处理设备 安装、调试及注意事项

一、安装

- 1、设备安装前，必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空安装，但基础必须能承担设备运行时的重量。
- 2、设备就位后需调整水平。
- 3、设备需设清洗下水道，可挖明渠，也可直接采用管道接至调节池，以便冲洗气浮池的水排出去。
- 4、污水进口与反应池之间的连接管道，要求越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。
- 5、清水出水口可接通下水道排放，如需进入下道处理工序，可直接与下道处理设备相接。
- 6、污泥出口可直接至污泥槽或污泥处理设备。

7、电气箱一般应放置在扶梯侧面，环境应干净、清洁。

乌兰察布地理式污水处理设备 调试：

设备调试前，应做好以下准备工作：

1、要清洗水池内所有的脏物、杂物。

2、对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油滑。

3、通电源，启动水泵，检查转向是否与箭头所标方向一致。用水动控制启动空压机，检查空压机运转是否正常，发现异常情况应及时查清原因。

4、按下刮沫机开关，使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下，刮沫机反向行走，直到污泥槽，行程撞块将刮板翻起，按下停止按钮，停止刮沫。