

液压破桩机出厂 挖机销售出厂截桩机 破桩头

产品名称	液压破桩机出厂 挖机销售出厂截桩机 破桩头
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

液压破桩机出厂 挖机销售出厂截桩机 破桩头

所以现在工程建设需要一款效率高，安全系数高的破桩设备来代替人工，以加速工程建设。那么破桩机截桩机是如何安装如何工作的呢？下面东奕机械为大家做简要说明：

破桩机截桩机安装步骤

- 1、根据施工桩直径，参照建设参考参数表来确定组合模块的数量。
- 2、把模块之间连接起来，先插入主固定轴，再插入定位销轴。
- 3、安装钎杆：将破桩机截桩机模块的活塞杆完全伸出，将“长套”“短套”分别套入活塞杆

- 4、相邻模块用油缸相对应连接起来，对应好进油和出油接口。
- 5、将挖掘机的挖斗取下，在挖斗与大臂连接轴处悬挂破桩机截桩机的吊装链。
- 6、将挖掘机的大臂液压油路通过平衡阀连接到破桩机截桩机的油缸油路上，以驱动破桩机截桩机的油缸组工作。

北奕机械生产的破桩机截桩机是结合混凝土结构的特点而研发的一种新型、高效的混凝土结构破除设备。减轻了工人的劳动强度，提高了工程的工作效率。例如需要破一根直径1米，长2米的桩需要9个模块进行组合，破4次即可全部破除，时间仅仅需要10分钟即可，（仅作为参考，混凝土结构不同稍有差异）