

保和液压 超高压手动油泵 河北手动油泵

产品名称	保和液压 超高压手动油泵 河北手动油泵
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

手动油泵是在普通液压手动泵基础上进行了改良设计的一种超高压泵。超高压液压手动泵的工作原理是通过上下摇动手柄令柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，试压手动油泵，泵就不断吸油和排油。超高压手动液压泵是二级泵，低压时输出高流量，高压时流量变低。泵油箱内设有减压阀，用来平衡油箱内外的气压。另外，为防止压力过载，泵内还设有安全释压阀。操作指南：1.旋开手柄下部油箱上的螺塞来检查油箱中是否有足够的油量(使用超高压手动液压泵来安装轴承和液压螺母时，推荐使用粘度为300mm/s的液压油;当拆卸轴承时，推荐使用粘度为900mm/s的液压油)。2.保持液压泵在水平位置或稍微向前倾斜以利于充油。3.关闭液压泵右侧的卸荷阀。4.将快速接头(公)旋入工件。5.将高压软管一端的快速接头(母)和泵体的快速接头(公)连接在一起，并排尽管路内的空气。6.将液压泵打到所需的压力(液压泵的压力超过安全释放阀的设定压力时，油液将自动流回油箱)。7.打开卸荷阀，河北手动油泵，让多余的油液返还油箱。

手动打压泵经过客户的反馈、市场需求的磨合与检验，目前生产的压手动液压泵完全适应了市场需求，手动泵，工作压力为10-450Mpa；内设减压阀，超高压手动油泵，还可生产出双油路手动泵，为防止压力过载，泵内还设有安全放阀；节省了时间，提高了效率，适合危险场所，操作过程不产生火花；具有高、低压两级压力输出，自动转变、加快抢险时间；

。

手动泵安全注意事项

- 1、不准超过 80Mpa 压力工作。不得随意调动高低压阀。
- 2、工作时应稳稳地摇动手柄，不得油路有冲动现象，以使各阀门持久地工作。
- 3、减压时应缓缓扭动手轮，不得使减压过速。
- 4、油量不够时，手压手动油泵，不得在有压力情况注油以免回油时储油管内有用力存在。
- 5、各连接处拧紧，方可工作。
- 6、高压胶管每年作一次打压试验，防止胶管老化发生意外，试验压力低于 90Mpa 即发生凸起、渗漏时就不能使用。

保和液压(图)-超高压手动油泵-河北手动油泵由德州市保和液压机具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州市保和液压机具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!