

# 软化水设备厂 软化水设备 辉晟换热设备

产品名称	软化水设备厂 软化水设备 辉晟换热设备
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

## 产品详情

### 无盐软水机与加盐软化水设备的区别

软化水为什么会是咸的？能不能喝？

如果我们尝的软水是咸的，那么说明处理这些软水的软水机应该是一种加盐软水机，因为加盐软水机处理之后水中会含有大量的钠离子，所以是咸的，这种水一般是用做工业用水制备，是不能直接饮用的。

软水机分为加盐软水机和无盐软水机，加盐的软水机需要在日常使用的过程中进行加盐辅助处理，这种软水机产出的水是不能喝的因为水中含有高浓度钠离子，工业软化水设备，属于高钠水。

无盐软水机是通过离子打包工艺技术让水中的钙镁离子不能结构所以也就不需要加盐，无盐软水机与加盐软化水设备的区别在无盐软化水设备产出的水跟自来水一样可以作为日常生活用水使用，但是软水机与纯净水设备的区别在软水设备不会将水中的有害物质全部去除掉，所以不能直接作为饮用水使用，软化水设备厂，如果有需要可以进行煮沸消毒处理在饮用。

### 软化水设备使用注意事项

软化水设备使用注意事项：

- 1、软化水设备在被使用时，假如自己的意愿对其随意使用，这样不仅可能设备受到损伤，甚至可能减少其使用寿命。为更好的进行使用，软化水设备，必须按照规定的标准来。
  - 2、待设备就位，将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定，以免在设备运行时发生意外。旋转阀上扳杠固定块上下螺栓应当固定好，尽量避免交换柱有撞击事情的发生。
  - 3、软化水设备应当安装在温度、湿度相对比较事宜的室内，这样可以避免树脂因为气温低而发生变质、零部件因为空气上的湿度而锈蚀;电器因为短路而产生故障。
  - 4、设备在工作时，不要对继电器进行时间上的调整。再在却断电源之后才能维修擦洗设备，要从根本上避免电机、配电盘、限位开关进水等故障发生。在操作时，同时供水供电，停运时，关闭所有的水源电源。用户在每次停机时，不能在短周期内停机，应同时停机停水。
  - 5、原水水质条件应符合一般钠离子交换水处理设备的要求。对于含泥沙量较大的水质，在进机之前进行沉淀。
- 保持设备的日常清洁是不可少的，小型软化水设备，加油部分保持足够的油量供应，运行时注意不要触及皮带轮，从而可以避免事故的发生。
- 6、如果设备停用超过半个月，排废水尼龙管抬高至交换柱上，使它不排水为止，长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油，严禁设备生锈，夏天和霉季停机超过半月，应开动机器60至120分钟，以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时，先用手扳动皮带轮，使旋转阀转动数次，通电之后将水管放到原来的位置。
  - 7、配电盘与设备本体是组装好了的，假如使用单位有条件的话，可把配电盘与本体进行分离。配电盘另挂放在固定处，但是一定要保证接线要正确。
  - 8、软化水设备应每隔一年要对设备进行一次检修，盐罐外表上下底板刷油漆保护，对交换柱应揭开上法兰检查树脂层高度，本设备的树脂装填率在85%-90%具有的效果，不够时应添加，其他视情况进行检修。

## 为什么要使用软化水设备

形成水垢后那么我们就要用到软化水设备，软化水设备能有效的去除水中的钙镁离子，我们普睿泽品牌的软化水设备分成三种型号，单阀单罐，单阀双罐，双阀双罐。其中罐体可以用树脂罐，也可以用不锈钢，这个可以根据客户的需要来进行选择。普睿泽品牌的软化水设备运行较为稳定，软化水设备的主要耗材就是盐跟树脂还有一些电费。可以实现全自动运行，出水硬度达到国家规定标准。

软化水设备厂-软化水设备-辉晟换热设备(查看)由山东辉晟换热设备有限公司提供。山东辉晟换热设备有限公司是从事“板式换热器、可拆板式换热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。