

负压冷风机的使用方法及简介

产品名称	负压冷风机的使用方法及简介
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

产品详细介绍

负压冷风机的使用方法：

一、冷风机在安装好后，要先让厂家清洗和调试，然后在把它打开，这样风机就会出风，再把制冷和摆叶打开，变频器是可以根据需要来调整风速的，一般情况下是不需要打开抽风功能的

二、冷风机在使用时要把适当的门窗打开，不要完全关闭，防止空气不流通，影响呼吸质量，如果室内空气质量较差，可以把抽风打开，15档以内就好

三、冷风机在一周内清洗一次，如果灰尘较大或者天气比较干燥的话，建议2天左右清洗一次，隔了很久没有使用的话，在使用之前要先排水清洗

四、在梅雨季节或者空气湿度比较大的话，就不要打开制冷功能，在水质量较差和外面温度较低的时候也不要打开，因为这会影响制冷效果

五、冬季一般是不用使用制冷机的，在停用的这段时间，要关闭水阀，把底盘里的水排干，并且要清洗干净，把电源插头拔掉，然后把外壳也要清洗干净然后在套上防尘罩

负压风机的使用方法及简介 负压风机的使用方法及简介 负压风机的使用方法及简介

负压风机的简介：

冷风机在冷库中用也叫空气冷却器：它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。冷风机依靠风机强制冷库内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换，使空气冷却，从而达到降低库温的目的。冷风机按冷却空气所采用的方式可分为干式冷风机、湿式和干湿混合式三种。其中，制冷剂或载冷剂在排管内流动，通过管壁冷却管外空气的称为干式冷风机；以喷淋的载冷剂液体直接和空气进行热交换

的，称为湿式冷风机；混合式冷风机除冷却排管外，还有载冷剂的喷淋装置。下面简单介绍目前冷库中

广泛使用的干式冷风机分类：冷库常用的干式冷风机按其安装的位置又可分为吊顶式和落地式两种类型

。它们都由空气冷却排管，通风机及除霜装置组成，且冷风机内的冷却排管都是套片式的。大型干式冷

风机常为落地式。1、落地式冷风机：落地式冷风机主要由上、中、下三部分组成。冷库用的落地式冷风

机有三种：KLD型——用于冻结物冷藏间；KLL型——用于冷却物冷藏间；KLJ型——用于冻结间。2、吊顶

式冷风机：吊顶式冷风机装在库房平顶之下，不占用库房面积。根据吊顶式冷风机的送风形式，可分为

单面送风和双面送风；根据它的翅片形式，有绕片式和套片式。