

# 养殖场用散装料塔全自动料塔的安装教程及注意事项—金山料塔

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 养殖场用散装料塔全自动料塔的安装教程及注意事项—金山料塔 |
| 公司名称 | 青州欧航农牧机械有限公司                 |
| 价格   | 3600.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:金山料塔<br>型号:订制<br>产地:山东青州  |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号      |
| 联系电话 | 13356753345                  |

## 产品详情

养殖场用散装料塔全自动料塔的安装教程及注意事项—金山料塔

镀锌板料塔的安装注意事项：

- 1、镀锌板料塔宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另作混凝土基础。
- 2、镀锌板料塔运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。

- 3、镀锌板料塔出厂时，本厂根据具体情况，采用分段包装运输，由本厂派员到现场安装调试。
- 4、镀锌板料塔安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。
- 5、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 6、使用时应先开循环水泵2~3分钟，再开鼓风机，停机时，应先停鼓风机1~2分钟后，再停循环水泵。
- 7、应根据使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度，超出标准时，应更换底部水池中的吸收液。
- 8、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗

具体的安装方法是：

一、将料塔中体的上节组合成一个圆形。

二、将上椎体8片/9片顺上节外沿,依次组合成一个圆锥体,安装上椎体片时，上椎体中间对准中体上节的

接口处。

三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作。

四、将上口(进料口)安装在上圆锥体外面。

五、安装中体中节,中节安装在上节里面，将中节-片的中间-个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，(便于安装、美观、防止接口都在一条线上,增加其稳定性)依次中节安装完毕。

六、安装中体下节，下节安装在中节里面,将下节一片的中间一个螺丝孔对准中节的两片之间的接口处，(便于安装、美观、防止接口都在一条线上,增加其稳定性)依次下节安装完。

七、将下椎体8片(九片)，下椎体安装在中体下节里面,安装到一片时,先将下料口安装在下锥里面。

八、将下口(出料口)组装在下锥体里面。

九、将料塔支撑(腿)六只腿,按螺丝孔距平均等分,垂直螺丝紧固。

十、拉撑的安装方法: 1先将2根斜撑安装成X型; 2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔;3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔,另一端安装在出料口.上,使六只支撑更加牢固。

十一、安装支撑下端配件,用于打膨胀螺丝固定在地面。

十二、将爬梯下节安装在其中一条腿上用8个8\*50的螺丝紧固在腿上(在合适的位置打孔紧固)

十三、将梯子窄头向上,安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头,用连接小件将其连接(配件里面)。

十四、扶手安装方法;将45度角向上,安装在梯子上节第2颗螺丝, 100度角向下安装在上下梯子之间。

十五、将连接小件。用两颗8\*50的螺丝于 , 上盖连接螺丝孔处,要使用密封。