

# 扬州高邮市绝缘操纵杆检测 配电房工具检测

产品名称	扬州高邮市绝缘操纵杆检测 配电房工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

1、使用的绝缘操作杆必须符合安全要求。绝缘操作杆的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带，一个人能够单独操作：为保证操作时有足够的绝缘安全距离，绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m：三节之间的连接应牢固可靠，不得在操作中脱落；使用的绝缘操作杆必须是经校验后合格的，不合格的严禁使用。2、使用绝缘操作杆前必须对绝缘操作杆进行外观的检查，外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤。3、操作绝缘操作杆前应用干布擦拭棒绝缘操作杆表面，使其表面干燥，清洁。4、操作时应带绝缘手套、穿绝缘靴鞋或站在绝缘台垫上。操作者的手部只能握在手握部分，不得越过隔离环，握在绝缘部分。5、所用绝缘操作杆必须适用于操作设备的电压等级，即在不同工作电压的线路上使用相应规格与参数的绝缘操作杆，且每次使用前，都要核对无误后才能使用，切不可任意取用。6、雨、雪天气必须在室外进行操作的，要使用带防雨、雪伞形罩的特殊绝缘操作杆。防雨、雪伞形罩的作用是：能使绝缘操作杆伞的下部保持干燥。没有防雨、雪伞形罩的绝缘操作杆，不宜在雨、雪天气室外使用。7、绝缘操作杆的节与节之间要正确连接。不可将杆体置于地面上进行连接，要离开地面。否则，杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上，降低绝缘强度；丝扣要轻轻拧紧再用，若丝扣未拧紧即使用，有可能造成操作中脱落。8、操作过程中要注意保护好绝缘操作杆：一是防碰撞，因为一旦碰撞，就会损坏表面的绝缘层；二是操作过程中，要尽量减少对杆体的弯曲力，否则，损坏杆体。9、用绝缘操作杆拉合高压跌落式熔断器时顺序不能错。操作时应注意：由于高压跌落式保险是分相操作的，当操作第二相时，会产生比较强烈的电弧，以致引起对临相发生弧光短路。因此，在操作高压跌落式熔断器时，不论高压跌落式熔断器采用并列排列还是垂直排列，一般都是先拉开中间一相，然后再拉开两侧的两相，若系合闸操作，顺序刚好和拉闸时顺序相反。若在室外进行拉闸操作时，在中间一相拉开后，如跌落式熔断器为并行排列时，应先拉开背风的一相，较后拉开迎风的一相。若跌落式熔断器为垂直排列时，应先拉开顶上的一相，较后拉开底下的一相。另外，还要特别注意：拉开高压跌落式熔断器时，不能带负荷操作，但可以断开接通小容量的空载变压器、空载线路和小负荷电流。10、绝缘操作杆应由专人保管，每半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验，不合格的要立即报废，不可降低其标准使用。每三个月检查一次，检查前先要擦净表面，检查的项目包括：机械强度、瓷瓶有无裂纹、油漆表面有无损坏。