

# 滨州WQ系列大流量无堵塞潜水排污泵专业制造商

产品名称	滨州WQ系列大流量无堵塞潜水排污泵专业制造商
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

## 产品详情

### 一、滨州WQ系列大流量无堵塞潜水排污泵制造商的要求：

- 1、泵房底板标高：停泵时集水池水位低于污水来水管道中心轴线1m，水深设为2m，因此泵房底板标高23.30m；
- 2、泵房内设置4台潜水泵，泵距3m，泵房长度20m；
- 3、泵房由机器间、集水池组成，机器间宽度4.2m，集水间宽度4.3m；
- 4、切割式潜污泵机器间分为2格，设置1块HZPN-II型1.5m\*1.5m铸铁平板闸门。距边墙2.5m处设置拦污网；
- 5、集水井长度20m，宽度4.3m，水深2m.有效容积172m<sup>3</sup>（不算机器间），大于单泵5min的抽水量127m<sup>3</sup>；
- 6、集水间设置SV064B型潜水排水污泵2台，1备1用。排污泵放置在集污坑内，其地面标高20.75m。

### 二、潜污泵使用中遇到的问题：

(1)切割式潜水排污泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装切割式潜水排污泵时切铁拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常（绝缘电阻不得小于1兆欧）；

(2)认清接地线（地线一般为黄、绿双色或接有接地标志），按规定程序接受地线；

- (3)选用合适的保护器（如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等）切勿用闸刀开关直接连接；
- (4)按标准接好电源线，试接电源，检查泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电源线中的任意二根对换接好即可（注意运转时间不能超过半分钟）；
- (5)装好出水接头及出水胶管（或铁管），在泵提手上结好绳索（--不能用电缆代替吊绳的作用），将泵放入被抽液本中，接通电源，即可使用；
- (6)为了确保人身安全，在电泵接电工作期间，严禁在切割式潜水排污泵附近安装下水作业（如移动或检查、排除故障等）接触泵以防万一电泵漏电而发生事故；
- (7)严禁电泵整体露出水面长期运行（或短时间运行）电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏；
- (8)长期抽送高含砂量的液体对切割式排污泵的过流部件磨损较大；
- (9)若发现切割式排污泵在运转时，有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源保护器接线等是否有问题。

### 三、滨州WQ系列大流量无堵塞潜水排污泵制造商如何保养：

- 1、检查轴承表面是否有裂纹，磨损与偏磨等情况。水泵经使用后轴瓦均匀的磨痕属正常情况；如果是磨损严重或偏磨，必须查明原因排除故障或更换新轴承；
- 2、轴承间隙的检查：用千分尺测量出轴瓦的内孔直径 $D_b$ 和轴套的外径 $D_S$ ,轴承间隙  $\delta$ 值为： $\delta = D_b - D_S$ （毫米）；
- 3、中小容量的切割式潜污泵轴承间隙  $\delta$ 值在0.3至0.5毫米范围内。小值对应于小容量的切割式潜污泵；大值对应于中等容量的切割式潜污泵；
- 4、轴瓦或轴套磨损后，轴承间隙不超过0.45至0.7毫米时，经维护切割式潜污泵可照常使用。间隙超过了上面的范围，必须更换新轴瓦或配用轴套