

# 链板斗式提升机 四川斗式提升机 襄穗粮油机械

产品名称	链板斗式提升机 四川斗式提升机 襄穗粮油机械
公司名称	枣阳市襄穗粮油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市吴店镇姚岗村二组130号
联系电话	17786779099 17786779099

## 产品详情

提升机在露天使用时需要注意的几个方面

另外需要注意的是电机连接线的问题。电机连接的电线是在外面的，经过长期的风吹日晒会导致连接线的绝缘皮老化，长期使用的情况下会使电机连接的电线不能承受高负荷的电压，出现短路连线的情况，\*易烧毁电机甚至导致人员触电危险，所以，对电机连接线的保护措施也一定要做好防护。以上就是提升机在露天使用时需要注意的几个方面，根据其操作注意事项，从而合理的进行进行设备防护，以此来保证设备的使用效率，从而有效的延长设备的使用寿命。襄阳皮带提升机，襄阳皮带提升机批发其提升机的导线如果出现了堵塞的问题，那么就很容易引起使用效率的下降，所以说，为了更便于我们高的效率的使用，链条斗式提升机，大家在使用一段时间后，要定期的做好维护和保养，因此，要学会及时的处理这一类的问题，那么接下来我们就来简单的了解下如果出现堵塞的问题应该怎么办。

挖地坑的深度=进料口高度水泥地面的厚度

地坑的深度一般地坑深度都和进料口有着直接的关系，通常情况下看进料口的高度，保持进料口和地平面水平或略低一点，提升机下要用15-30cm厚的水泥做地面，型号和高度越大，打水泥地面时相应的厚一点，用户可自行控制，也可听取厂家建议。简单来说，皮带式斗式提升机，挖地坑的深度=进料口高度+水泥地面的厚度。地坑的大小斗提机地坑的大小一般是和提升机的机尾即下箱直接相关，四川斗式提升机，一般来说地坑的大小要保证在机尾的四周能走人，在检修门的位置要更大点(要宽出来1米左右的位置，方便检修)

。地坑宽度=箱体的宽度+左右走人位置( $2*0.6$ 左右)；地坑长度=长度(进料口到检修门的长度)+前后位置(前面 $0.5$ +后面 $1$ 米左右)。

皮带输送机张松紧度调整：皮带机张松紧度的一切正常是否立即危害着输送机的应用实际效果和使用期。皮带输送机涨紧太松会导致输送带方向跑偏，太紧又危害皮带使用期，链板斗式提升机，乃至不可以旋转或旋转时皮带晃动。调节安装皮带输送机先要调整皮带的平面度与平整度，平行面不好会产生皮带承受力不匀称，平整度不上就导致皮带方向跑偏。皮带张松紧度的开始调整应以一切正常张松紧度稍松些为宜，但不容易太松。

链板斗式提升机-四川斗式提升机-襄穗粮油机械由枣阳市襄穗粮油机械有限公司提供。枣阳市襄穗粮油机械有限公司是从事“提升机,皮带机,圆筒初清筛,刮板机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王。