

温度调节执行器 长风自动化 电动执行器

产品名称	温度调节执行器 长风自动化 电动执行器
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

3、位置反馈信号输出的调零和调满：位置反馈信号（一般为4-20mA）的输出调试在SF-01位发模块上进行，具体的调试方法参见第五章节。

4、若现场需要调整输出轴的转动方向，电动执行器批发，即与出厂时作用方式相反，则需要在外部控制中把执行机构的正行线和反行线互换，同时将位置发送器里接在SF-01位发模块上的1号和3号端子上的线互换，电动执行器厂家，这两根线另一端为导电塑料传感器，然后重新调整SF-01位发模块的位置电流输出即可。

如位置反馈信号始终无法调试正常，或执行器无法正常工作，可联系我厂技术部或售后服务部咨询。

1、执行机构的机械限位的调整：机械限位的调整是使执行机构仅在机械上下限位范围内工作，防止执行机构过限位产生危险或损坏阀门。如图所示分别给杠杆及上下限位止挡，在零位状态下，下限位止挡应从下侧紧靠或接近杠杆以防止执行机构过限位，如偏差较大可松开压紧螺母并移动止挡块到相应位置，并压紧相应螺母；在满位状态下，上限位止挡应从上侧紧靠或接近杠杆以防止执行机构过限位，如偏差较大可松开压紧螺母并移动止挡块到相应位置，并压紧相应螺母。未接电源时，该调试过程可使用手轮手动将执行机构开到所需阀门的零位和满位，再做相应调整，也可以在通电状态下将执行机构电机调至电动状态，温度调节执行器，操作执行机构上行与下行，如果行程过程中无法继续上行或下行，则是因为限位开关限制的原因，具体见调试过程2。

7维护及售后服务

7.1维护

在正常使用条件下，电动执行器，执行机构只需要很少的维护。但是我们建议在调试完成运行24小时后，对执行机构进行一般检查。执行机构应检查以下几点：

(1)执行机构的实际运行是否满足生产工艺要求。

(2)是否有异常的震动和噪声。

(3)固定件是否有松动

(4)执行机构现场手动操作时，应使电机停下运转。执行机构应定期清洗加注润滑油。

7.2售后

温度调节执行器-长风自动化(在线咨询)-电动执行器由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长风自动化——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市婺城区王路荡，联系人：吴柏义。