

BOSCH压力传感器长城哈弗德尔福喷油器0 281 002 283

产品名称	BOSCH压力传感器长城哈弗德尔福喷油器0 281 002 283
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

产品详情

发动机装到这里基本就接近尾声了，我们依次安装气门室罩，气门室罩盖，启动马达，发电机，发动机高压油泵，涡轮增压器，排气支管，进气口等就把整个发动机安装完毕了。

挖机如果工作时间长了会突然变慢，需要检查以下几方面，先查电路保险丝是否断路或短路，再查先导压力是否正常，再看看控制阀是否卡死以及分配器合流是否故障等，将液压泵拆卸进行数据测量，确认挖机问题所在。ICD ICD ICD

平时工作室觉得手柄沉重，不好使用，看看是不是先导压力低，进油滤网堵塞。在注意是不是手柄回油管到油箱之间不畅，造成回油阻力过大。

挖掘机打不着的原因是怎样的呢，导致打不着多的原因都是电路的原因。除了电路的原因，油路也是一个常见的打不着车的因素。如果经过检查发现电路和油路都没有问题，那么也有可能是发动机产生的机械故障。一般柴油发动机发生机械故障的几率比较低，但是一旦发生机械故障就面临着要大修发动机了，常见的发动机机械故障有拉缸、烧瓦、捣缸等等，一般情况下发动机发生机械故障都是有前兆的，比如在正常作业中发动机突然运转无力，或是总冒黑烟以及运转过程有异响等等。

挖掘机液压油温高的解决办法：检查是够因为液压油泄露引起，控制液压油循环，检查油箱冷却液剩余量是主要的解决方法。

在工程机械领域，挖掘机可以说是其中的，这不仅是因为挖掘机应用广泛，更因为挖掘机能够为机主带来的效益更加明显。不过虽然挖掘机在工地越来越常见，但是很多挖掘机机主和驾驶员对于挖掘机的维修与保养却并没有这么了解，甚至有时候会因为维修损害挖掘机，造成机械使用寿命短，造成了成本增加，频繁更换机械的情况出现。

轮式挖掘机在使用过程中，轮胎的保养非常重要。通常来说，轮胎气压在秋冬季节等温度适宜的时间段内，可以按照机械规范气压，而温度偏高的夏季和气温较低的冬季，都不适合使用规范气压，而是需要比规范气压稍微低一些，以免造成轮胎的损坏，影响使用寿命和工作效率。长城哈弗德尔福喷油器

机油有着保障发动机内部光滑清洁的重要作用，很多挖掘机驾驶员都知道需要及时加机油，以免机油量不足。但是大部分人都忽视了机油容易污染的属性，比如发动机的积碳等污染物质很容易进入机油中，从而影响机油的正常使用，进而影响发动机的使用寿命。

黄油在挖掘机中应用广泛，很多挖掘机机手经常会在挖掘机大小臂的关节间进行黄油的涂抹，有着润滑的作用，但是，黄油也并不是任何地方都能涂的。比如在汽缸垫上，有人在汽缸垫时，喜欢往汽缸垫上涂抹一层黄油，觉得可以增强气缸的气密性，但是这样其实会损坏的机械，因为黄油会在这时进入到气缸内，因为使用机械时高温而产生焚烧、变质，反而使得汽缸垫无法密封。

喷油嘴	P	DSLA143P1154	DSLA143P1154
喷油嘴	P	DSLA142P1088	DSLA142P1088
喷油嘴	P	DSLA142P015	DSLA142P015
喷油嘴	P	DSLA142P015	DSLA142P015
喷油嘴	P	0 433 175 165	DSLA140P739
喷油嘴	P	DSLA140P381	DSLA140P381
喷油嘴	P	DSLA140P1173	DSLA140P1173
喷油嘴	P	DSLA140P1112	DSLA140P1112
喷油嘴	P	DSLA140P1002	DSLA140P1002
喷油嘴	P	DSLA139P710	DSLA139P710
喷油嘴	P	DSLA139P710	DSLA139P710
喷油嘴	P	DSLA135P633	DSLA135P633
喷油嘴	P	F 019 123 005	DSLA135P005
喷油嘴	P	F 019 123 005	DSLA135P005
喷油嘴	P	DOP152P522-3898	DOP152P522-3898
喷油嘴	P	DOP152P522-3898	DOP152P522-3898
喷油嘴	P	DOP150P625-3804	DOP150P625-3804
喷油嘴	P	DLLZ157P964	DLLZ157P964
喷油嘴	P	9 430 084 099	DLLB155X1
喷油嘴	p	0 433 171 306	DLLA168P426
喷油嘴	P	DLLA166P1217	DLLA166P1217
喷油嘴	P	0 433 171 010	DLLA160P9
喷油嘴	P	0 433 171 010	DLLA160P9
喷油嘴	P	0 433 171 082	DLLA160P85
喷油嘴	P	093400-5790	DLLA160P79
喷油嘴	P	093400-5790	DLLA160P79
喷油嘴	P	DLLA160P63	DLLA160P63

喷油嘴	P	0433 171 063	DLLA160P63
喷油嘴	P	0 433 171 063	DLLA160P63
喷油嘴	P	DLLA160P627	DLLA160P627
喷油嘴	P	093400-6240	DLLA160P624
喷油嘴	P	093400-6240	DLLA160P624
喷油嘴	P	093400-6100	DLLA160P610
喷油嘴	P	093400-6100	DLLA160P610
喷油嘴	P	0 433 171 436	DLLA160P577
喷油嘴	P	0 433 171 057	DLLA160P57