

# 原厂供应加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V31 MA10V52

产品名称	原厂供应加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V31 MA10V52
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

气动隔膜泵是以压缩空气为动力，通过膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵。气动隔膜泵按照一定的原理和方式进行使用，在具体的使用操作规程中按照一定的说明和注意事项使用，能够产生重要的使用作用和贡献，发挥良好的使用价值。使用气动隔膜泵操作运行时要注意以下几点：保证流体中所含的大颗粒不超过泵的大安全通过颗粒直径标准。紧固好泵及各连接管接头，防止中开泵因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。要周期性的检查和测试接地系统的可靠性，要求接地电阻小于100欧姆。保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。进气压力不要超过泵的高允许使用压力，高于管道泵额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。

静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大截面积的导线，把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。泵的排气中可能含有固体物，不要将排气口对着工作区或者人，以免造成人身伤害。当隔膜失效时，排污泵输送的物料会从排气消声器中喷出。保证泵压的管道系统能承受所达到得高输出压力，保证多级泵驱动气路系统的清洁和正常工作条件。当输送易燃和有毒的流体时，请将排口接到远离工作区的安全地方。请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。

流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失，请不要在泵加压时，对泵及料管系统进行任何的维修工作，转子泵如要做维修时，先切断泵的进气，打开旁通的卸压机构使管路系统卸压，慢慢松开连接各管道接头。如输送的有害有毒流体泵，消防泵请不要把泵直接送到厂家来修理。液体输送部分使用铝合金材料的泵，请不要用来输送含有Fe<sup>3+</sup>的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂，则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项，必要的话，配给必需的防护用品。正确使用泵，不允许长时间的空运转。

METARIS齿轮泵、METARIS齿轮流量分流器、METARIS柱塞泵、

METARIS变量柱塞泵、METARIS叶片泵、METARIS柱塞马达、METARIS齿轮马达

HP铝合金齿轮泵PRD2-115D

麦塔雷斯PRD2-115D齿轮泵

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0

METARIS齿轮泵MH6

METARIS齿轮泵MH8

METARIS齿轮泵MT20

METARIS齿轮泵MPVH

METARIS齿轮泵MHD8

METARIS齿轮泵ML51

METARIS齿轮泵MA10VG

METARIS齿轮泵MHS10

METARIS齿轮泵MH20

METARIS齿轮泵MV10/20

METARIS液压泵20VQ30

METARIS液压泵26VQ20

METARIS液压泵25VQ20

METARIS液压泵30VQ20

METARIS液压泵45VQ20

METARIS液压泵35VQ20

METARIS液压泵20V22

METARIS液压泵25V20

METARIS液压泵35V20

METARIS液压泵45V22

METARIS液压泵3520V22

METARIS液压泵31VQ20

METARIS液压泵36VQ20

METARIS液压泵2520V20

METARIS液压泵2520V22

METARIS叶片泵3225V22

METARIS叶片泵4525V22

METARIS叶片泵4535V22

METARIS叶片泵2520VQ20

METARIS叶片泵3520VQ20

METARIS叶片泵4520VQ20

METARIS叶片泵4525VQ20

METARIS叶片泵4535VQ20

METARIS叶片泵2520VQS10

METARIS叶片泵2520VQS20

METARIS叶片泵3520VQS10

METARIS叶片泵3520VQS20

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102

日本PASCAL气动泵 日本PASCAL增压泵 日本PASCAL柱塞泵

日本PASCAL齿轮泵 日本PASCAL叶片泵 日本PASCAL换向阀

日本PASCAL方向阀 日本PASCAL溢流阀 日本PASCAL电磁阀

日本帕斯卡

日本PASCAL气动泵HPX6308 日本PASCAL气动泵HPX6312

日本PASCAL气动泵HPX6306 日本PASCAL气动泵HPX6310

日本PASCAL气动泵HPX6308-HCK-B 苏州登正机电有限公司

日本PASCAL气动泵PH6308 日本PASCAL气动泵HPH6312  
日本PASCAL气动泵HPE6308 日本PASCAL气动泵HPX6208  
日本PASCAL气动泵HPX6312-C  
日本PASCAL气动泵VPG3-S41 日本PASCAL气动泵HPX6312P-ANC-A  
日本PASCAL气动泵HPX6308-B 日本PASCAL气动泵HPX6306U-D  
日本PASCAL气动泵HPH6308-B 日本PASCAL气动泵HPX6310-C  
日本PASCAL气动泵HPX6308-C 日本PASCAL气动泵HPX6308U-B  
日本PASCAL气动泵HPX6308-D 日本PASCAL气动泵HPX6308-A  
日本PASCAL单向阀VCB-HGS 日本PASCAL气动泵HPH6310  
日本PASCAL压力开关SAA210P-F 日本PASCAL压力开关 SAA400EF  
日本PASCAL压力开关 SAA40EF 日本PASCAL气缸DNF1200-50  
日本帕斯卡X6308U气动泵  
日本PASCAL电磁阀DSG-02-2B2-N-2A-EU  
  
日本PASCAL油缸 日本帕斯卡油缸  
日本PASCAL油缸CTU06-R(41548F)  
日本PASCAL油缸CTU06-L(41549F)  
日本PASCAL油缸CLU10-F  
日本PASCAL油缸CLU10-R  
日本PASCAL油缸CTU06-RS20(41426F)  
日本PASCAL油缸CTU06-LN30(40969F)  
日本PASCAL油缸CTU06-RN30(40969F)  
日本PASCAL油缸CTU06-L(40969F)  
日本PASCAL油缸CTU06-RN45(40969F)  
日本PASCAL油缸CTU06-RN45(41579F)  
日本PASCAL油缸CTU06-LN30

日本PASCAL油缸CTU06-RS20

日本PASCAL支撐缸CSY03-L

日本PASCAL支撐缸CSY04-L

日本PASCAL支撐缸CVH04-G

日本PASCAL支撐缸CTU06L

日本PASCAL支撐缸CTU06-LE

日本PASCAL支撐缸CSU16-H

日本PASCAL支撐缸CSU10-H

日本PASCAL支撐缸CLU06-F

日本PASCAL支撐缸CSK03

日本PASCAL支撐缸CTV25U-L

日本PASCAL支撐缸CLU10-L

日本PASCAL支撐缸CSU-H06-L

日本PASCAL支撐缸CSK06-L

日本PASCAL支撐缸CSN00-L

日本PASCAL支撐缸CLX40-FE

日本PASCAL支撐缸CSS02-L

日本PASCAL支撐缸BTU06-L

日本PASCAL支撐缸CSY06-L

日本PASCAL支撐缸VCF01S

日本PASCAL支撐缸CNA25-70PE

日本PASCAL支撐缸CSU25-L替CSU-H25-L

日本PASCAL支撐缸CLX32-L

日本PASCAL支撐缸CTU10-L/R

日本PASCAL支撐缸CSU04-H

日本PASCAL支撐缸CMC06-5

日本PASCAL支撐缸CSY04-H

日本PASCAL支撐缸CLV06-L/F/R