



上门安装费：150元

运费说明：北京地区免费上门安装，其他地区免运费

功能简介可预录10秒语音信息，语音信息播报报警，系统存入的各类数据、信息可长期保存，可以随时根据需要修改，掉电后不丢失数据。主机面板数码管显示布防/撤防/报警/功能设置/编程/录音等各种状态、报警时数码管显示报警防区，可清楚地知道报警地点。预先设置存储6组电话号码，六路电话自动报警，自动循环拨号直到用户确认接收到并解除警报。固定码对码：无线探测器和主机之间通过固定对码方式联系，不会窜码乱码，理论上可以达到配置无数个无线探测器的目的。每个无线防区都可以通过编程设置为关闭/打开/紧急防区/单独布撤防防区等状态，达到分区布防、单独布/撤防、24小时布防等功能。单独布撤防功能可用遥控器敲定一部分的防区有效，比如夜晚室内无效，窗和门有效。警笛鸣响时间的选择：该项功能可以设定在警笛为启动模式时拨打电话报警时现场警笛鸣响时间的长短。时间可以设定为1-34分钟。快速设定：用户可以通过产品控制面板的键盘快速设定电话号码。密码保护：在开启了密码保护时，要系统设置必须通过密码。面板快速布撤防、无线遥控布撤防与异地远程电话布撤防三种方式。有布防、延时布防、单防区布防、周界布防、远程布防五种布防设置。警笛启动设置：可以设置报警时启动与不启动警笛。断线报警：盗贼破坏电话线会导致现场警笛威慑与阻吓。电话故障、电话线断或被人恶意剪断，无电话线连接时警号会发出间隔性的连续报警声（区别于正常报警时急促的报警声）。分机报警：可以通过电话分机发出报警信号。远程控制：可以通过电话远程控制。远程监听：可以通过电话监听现场情况。远程控制振铃次数设置：该项功能可以限制打入电话时响铃的次数。次数为1-9次，设置为0时会限制远程设置。延时布防：用户可设定一定的时间让主机自动布防，延时时间为：0-99秒。即使在延时布防状态，按两次布防键可以进入立即布防状态。抢线报警：有被叫抢线功能，当用户家中无人，有人从外面打入电话企图占住报警线路行为，盗警发生时，系统会自动抢线拨号报警。紧急求助：家里有老人、小孩遇到危险需要救援时，可以按遥控器上的紧急求助按钮或主机面板上的紧急按键发出求救信号。交直流可转换电源，保证停电不停机。